

## طباعة الدليل

### إنشاء نسخة سريعة

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 3 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من لوحة تحكم الطابعة، المس انسخ.

### النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً.
- 2 ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  
نسخ < غير إعدادات النسخ < انسخ

### النسخ باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

- 1 ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  
نسخ < غير إعدادات النسخ < انسخ
- 3 إذا كان لديك مزيد من الصفحات مطلوب مسحها ضوئياً، فضع المستند التالي على زجاج الماسحة الضوئية ثم المس **الصفحة التالية ضوئياً**.
- 4 المس **إنهاء المهمة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية**.

### فهم شاشات النسخ وخياراته

#### نسخ من

- يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها إدخال حجم المستندات التي سيتم نسخها.
- المس أحد أزرار حجم الورق لتحديده كإعداد "نسخ من". تظهر شاشة النسخ مع عرض الإعداد الجديد.
  - في حالة تعيين "نسخ من" على "أحجام مختلطة"، يمكنك نسخ مستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق.
  - في حالة تعيين إعداد "نسخ من" على "استشعار تلقائي للحجم"، تحدد الماسحة الضوئية حجم المستند الأصلي تلقائياً.

#### Copy to (نسخ إلى)

- يفتح هذا الخيار شاشة حيث يمكنك إدخال حجم ونوع الورق الذي ستتم طباعته التسخ عليه.
- المس زر حجم ورق لتحديده على أنه إعداد Copy to (نسخ إلى). تظهر شاشة النسخ مع ظهور الإعداد الجديد الذي قمت بتعيينه.
  - إذا كان إعدادي الحجم للخيارين Copy from (نسخ من) و Copy to (نسخ إلى) مختلفين، فستقوم الطابعة تلقائياً بضبط إعداد Scale (تغيير الحجم) لملاءمة الاختلاف.

- إذا لم يتم تحميل نوع أو حجم الورق الذي تريد النسخ عليه في أحد الأدراج، فالمس **Manual Feeder (وحدة التغذية اليدوية)**، وقم بإرسال الورق يدويًا عبر وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- عند تعيين **Copy to (نسخ إلى)** على **Auto Size Matc (مطابقة الحجم تلقائيًا)**، فإن كل نسخة تطابق حجم المستند الأصلي. وإذا كان الورق ذي الحجم المطابق غير موجود في أحد الأدراج، فستقوم الطابعة بتغيير حجم كل نسخة لتلائم الورق المحمل.

## النسخ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين عدد النسخ المراد طباعتها.

## ضبط الحجم

- يقوم هذا الخيار بإنشاء صورة من النسخة المضبوط حجمها بشكل متناسب من أي مكان بين 25% و400%. يمكن أيضًا تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا.
- عند الرغبة في النسخ من حجم ورق إلى آخر، مثل النسخ من حجم legal إلى حجم letter يؤدي تعيين حجمي الورق "نسخ من" و"نسخ إلى" إلى تغيير ضبط الحجم تلقائيًا للحفاظ على كل معلومات المستند الأصلية على النسخة.
  - المس السهم الأيسر لتقليل القيمة بمقدار 1%؛ المس السهم الأيمن لزيادة القيمة بمقدار 1%.
  - ضع أصبعك على أحد الأسهم مع الاستمرار لإحداث تغيير مستمر في زيادة القيمة.
  - ضع أصبعك على أحد الأسهم مع الاستمرار لمدة ثانيتين للإسراع من سرعة معدل التغيير.

## Darkness (الغمقان)

يقوم هذا الخيار بضبط كم ستكون النسخ غامقة أو فاتحة بالنسبة للمستند الأصلي.

## الأوجه (الطباعة على الوجهين)

استخدم هذا الخيار لتحديد إعدادات الطباعة على الوجهين. يمكنك طباعة نُسخ على وجه واحد أو وجهين، أو إنشاء نُسخ ذات وجهين (الطباعة على الوجهين) من مستندات أصلية ذات وجهين أو إنشاء نُسخ ذات وجهين من مستندات أصلية ذات وجه واحد أو إنشاء نُسخ ذات وجه واحد (الطباعة على وجه واحد) من مستندات أصلية ذات وجهين.

## Collate (ترتيب النسخ)

يحافظ هذا الخيار على صفحات مهمة الطباعة ضمن مجموعات مرتبة تسلسلياً عند طباعة عدة نسخ من مستند. الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع للخيار Collate (ترتيب النسخ) هو التشغيل؛ ويتم ترتيب الصفحات الناتجة للنسخ بالشكل (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). إذا أردت أن تبقى كافة نسخ كل صفحة مع بعضها، أوقف تشغيل Collate (ترتيب النسخ)، وسيتم ترتيب النسخ بالشكل (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

## المحتوى

يخبر هذا الخيار الطابعة بنوع المستند الأصلي ومصدره.

- اختر نوع المحتوى من "النص" أو "نص/صورة فوتوغرافية" أو "صورة فوتوغرافية" أو "الرسم".
- نص — استخدم هذا الخيار عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصًا أو رسومات خطية.
- الرسم — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- نص/صورة فوتوغرافية — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجًا من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
- صورة فوتوغرافية — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين "ليزر ألوان" أو "ليزر أسود/أبيض" أو "نفث الحبر" أو "صورة فوتوغرافية/فيلم" أو "مجلة" أو "جريدة" أو "مطبعة" أو "غير ذلك".
- ليزر ألوان — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- ليزر أسود/أبيض — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض.
- نفث الحبر — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- صورة فوتوغرافية/فيلم — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.

- مجلة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
- جريدة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
- مطبعة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة.
- غير ذلك — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طباعة بديلة أو غير معلومة.

## ألوان

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان للصورة التي يتم مسحها ضوئيًا.

## خيارات متقدمة

- يؤدي لمس الزر "خيارات متقدمة" إلى فتح شاشة يمكنك من خلالها تغيير إعدادات "موفر الورق" و"تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)" و"التصوير المتقدم" و"مهمة مخصصة" و"الأوراق الفاصلة" و"إزاحة الهامش" و"مسح الحافة" و"رأس/تذييل الصفحة" و"تراكب" و"الطباعة المتقدمة على الوجهين".
- **موفر الورق** — يتيح لك هذا الخيار طباعة ورقتين أو أكثر من المستند الأصلي معًا على الصفحة نفسها. كما يُطلق على خيار "موفر الورق" أيضًا N-up (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة). حيث يشير الحرف N إلى العدد. على سبيل المثال، يؤدي الخيار up-2 (طباعة صفتين في ورقة واحدة) إلى طباعة صفتين من المستند في ورقة واحدة بينما يؤدي الخيار up-4 (طباعة 4 صفحات في ورقة واحدة) إلى طباعة 4 صفحات من المستند في ورقة واحدة. يؤدي لمس "طباعة حدود الصفحات" إلى إضافة أو إزالة الإطار الخارجي الذي يحيط بصفحات المستند الأصلي في الصفحة المخرجة.
- **تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)** — يتيح لك هذا الخيار تصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا.
- **التصوير المتقدم** — استخدم هذا الخيار لتغيير أو ضبط الإعدادات "توسيط تلقائي" و"إزالة الخلفية" و"توازن الألوان" و"سحب اللون" و"التباين" و"صورة معكوسة" و"الصورة السلبية" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل نسخ المستند.
- **مهمة مخصصة** — يتيح لك هذا الخيار الجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- **الأوراق الفاصلة** — استخدم هذا الخيار لوضع قطعة ورق فارغة بين النسخ أو الصفحات أو مهام الطباعة. يمكن سحب هذا الورق من الدرج الذي يحتوي على نوع أو لون ورق يختلف عن الورق الذي تتم عليه طباعة النسخ.
- **إزاحة الهامش** — يتيح لك هذا الخيار زيادة حجم الهامش لمسافة محددة عن طريق إزاحة الصورة الممسوحة ضوئيًا. ويمكن أن يفيد ذلك في توفير مساحة للنسخ المجلدة أو المثقوبة. استخدام سهمي الزيادة أو النقصان لتعيين مقدار الهامش المطلوب. إذا كان الهامش الإضافي كبيرًا للغاية، فسيتم اقتصاص النسخة.
- **مسح الحافة** — يتيح لك هذا الإعداد إزالة تلتخات الحبر أو المعلومات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئيًا.
- **رأس/تذييل الصفحة** — يسمح لك هذا الخيار بتشغيل إعدادات "التاريخ/الوقت" أو "رقم الصفحة" أو "الرقم التسلسلي" أو "نص مخصص"، وطباعتها في موقع رأس الصفحة أو تذييلها المحدد.
- **تراكب** — يتيح لك هذا الخيار إنشاء علامة مائية (أو رسالة) تتراكب مع محتوى النسخة. يمكنك الاختيار من بين "عاجل" أو "سري" أو "نسخة" أو "مسودة" أو يمكنك إدخال رسالة مخصصة في حقل "إدخال نص مخصص". ستظهر الكلمة التي تختارها على نحو باهت بحروف طباعة كبيرة خلال كل صفحة.
- **ملاحظة:** كما يمكن أيضًا لمسؤول دعم النظام إنشاء تراكب مخصص. في حالة إنشاء تراكب مخصص، سيتوفر زر ذو رمز يشير إلى هذا التراكب.
- **الطباعة المتقدمة على الوجهين** — يتيح لك هذا الخيار التحكم فيما إذا كانت المستندات ذات وجه واحد أو وجهين واتجاه المستندات الأصلية وكيفية تجليد المستندات.
- **ملاحظة:** قد لا تتوفر بعض خيارات "الطباعة المتقدمة على الوجهين" في طرز الطابعات جميعها.

## حفظ كاختصار

يسمح هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تخصيص رقم.