

# Guia informativo

## Menu Ajuda

O menu Ajuda consiste em várias páginas de Ajuda armazenadas na impressora como arquivos PDFs. Elas contêm informações sobre o uso da impressora e a execução de tarefas de impressão.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora. Outras traduções estão disponíveis no site da Lexmark na Internet em [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Item de menu	Descrição
Imprimir todas as guias	Imprime todos os guias.
Qualidade de cores	Fornece informações sobre como ajustar e personalizar impressões coloridas
Qualidade da impressão	Fornece informações sobre como solucionar problemas de qualidade de impressão
Guia de impressão	Fornece informações sobre como colocar papel e outras mídias especiais
Guia de mídia	Fornece uma lista de tamanhos de papel suportados em bandejas, gavetas e alimentadores
Guia de defeitos de impressão	Fornece ajuda para definir qual peça da impressora está causando um defeito recorrente
Mapa de menus	Fornece uma lista dos menus e das definições do painel de controle da impressora
Guia informativo	Fornece ajuda para localizar informações adicionais.
Guia de conexão	Fornece informações sobre como conectar a impressora localmente (USB) ou a uma rede
Guia de mudança	Fornece instruções para mudar a impressora com segurança
Guia de suprimentos	Fornece os números de peça para o pedido de suprimentos.

## Folha de *Configuração*

A folha de *Configuração* que veio com a impressora oferece informações sobre como configurar a impressora.

## CD de *Software e Documentação*

O CD de *Software e Documentação* fornecido com a impressora inclui um *Guia do Usuário*. O *Guia do usuário* fornece informações sobre carregamento de papel, impressão, pedido de suprimentos, solução de problemas, limpeza de atolamentos e manutenção da impressora.

## Suporte a idiomas adicionais

O *Guia do Usuário*, a *Referência Rápida* e o *Guia de Rede* estão disponíveis em outros idiomas no CD de *Software e Documentação*.