

Guia de suprimentos

A tabela a seguir lista os números de peça para o pedido de itens de suprimento.

Solicitando cartuchos de toner

Quando **88.xx [color] cartridge low** (88.xx cartucho [cor] baixo) ou **88.xx [color] cartridge nearly low** (88.xx Cartucho [cor] quase vazio) aparecer, faça o pedido de um novo cartucho.

Quando **88.2x Replace [color] cartridge** (88.2x Substituir cartucho [cor]) aparecer, substitua o cartucho especificado.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISSO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5% por cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25% por cor) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Cartuchos de toner e números de peça recomendados

Nome do componente	Número de peça
Cartucho de toner preto de alto rendimento	C925H2KG
Cartucho de toner amarelo de alto rendimento	C925H2YG
Cartucho de toner magenta de alto rendimento	C925H2MG
Cartucho de toner ciano de alto rendimento	C925H2CG

Fazer o pedido de unidades de imagem

Quando **84.xx [Color] imaging unit low** ou **84.xx [Color] imaging unit nearly low** for exibido, faça o pedido de uma nova unidade de imagem.

Quando **84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge** for exibido, troque a unidade de imagem especificada e o cartucho de toner.

Unidades de imagem recomendadas e números de peça

Nome do componente	Número de peça
Unidade de imagem preta	C925X72G
Unidade de imagem amarela	C925X75G
Unidade de imagem magenta	C925X74G
Unidade de imagem ciã	C925X73G

Fazendo o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência

Quando **80.xx Fuser life warning**, **80.xx Fuser near life warning** ou **83.xx Transfer module life warning** aparecer, faça o pedido do fusor ou módulo de transferência para substituição.

Quando **80.xx Replace fuser** ou **83.xx Replace transfer module** for exibida, instale o novo fusor ou o novo módulo de transferência. Para obter informações sobre instalação, consulte a documentação fornecida com a peça.

Nome do componente	Número de peça
Fusor	40X6013 (110 volts)
	40X6093 (220 volts)
Módulo de transferência	40X6011

Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Quando **82.xx Waste toner bottle nearly full** (82.xx O recipiente coletor de toner está quase cheio) for exibida, faça o pedido de um recipiente de resíduo de toner de substituição.

Quando **82.xx Replace waste toner bottle** (82.xx Trocar recipiente de resíduos de toner) for exibida, troque o recipiente de resíduo de toner.

Nota: Não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

Nome do componente	Número de peça
Recipiente de resíduo de toner	C925X76G

Fazendo o pedido de peças de substituição do ADF

Faça o pedido de peças de substituição do ADF se você tiver problemas com alimentação dupla de papel ou falha ao alimentar através do ADF.

Nome do componente	Número de peça
Rolo separador de ADF	40X6328
Rolo de seleção de ADF	40X6327