

FTP guide (FTP 指南)

掃描器可讓您將文件直接掃描到 FTP 伺服器。掃描文件時，您可以一次只掃描到一個 FTP 位址。

使用觸控式螢幕掃描至 FTP 位址

- 1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。
- 3 從首頁畫面，導覽至：
FTP > FTP > 輸入 FTP 位址 > Send It (傳送)

使用捷徑號碼掃描至 FTP 位址

- 1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。


請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。
- 3 按下 ，然後輸入 FTP 捷徑號碼。
- 4 觸控 **Send It (傳送)**。

利用通訊錄掃描到 FTP 位址

- 1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。將這些物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 從主畫面，瀏覽至：
FTP > FTP >  > 輸入收件人名稱 > 瀏覽快捷鍵 > 收件人名稱 > 完成

瞭解 FTP 選項

FTP

此選項可讓您輸入 FTP 目的地的 IP 位址。

請注意：位址應該採用點標記的格式（例如：**yyy.yyy.yyy.yyy**）。

檔名

此選項可讓您輸入掃描文件的檔名。

Original Size (原始尺寸)

此選項會開啓一個畫面，您可以在該畫面選取 FTP 傳送的文件尺寸。

- 觸控紙張尺寸按鈕，即可選取該尺寸做為 **Original Size** (原始尺寸) 設定。隨即出現 FTP 畫面，畫面中會顯示新設定。
- 當「Original Size」(原始尺寸) 設定為 **Mixed Sizes** (混合尺寸) 時，您可以掃描內含混合紙張尺寸的原始文件。
- 若「Original Size」(原始尺寸) 設定為 **Auto Size Sense** (自動感應紙張尺寸)，掃描器會自動判別原始文件的尺寸。

Send As (傳送為：)

此選項可設定掃描影像的輸出格式 (PDF、TIFF、JPEG 或 XPS)。

- **PDF**—將多頁建立成一個檔案，可用 Adobe Reader 檢視。Adobe Reader 是 Adobe 的產品，可從 www.adobe.com 免費下載。
- **Secure PDF (加密 PDF)**—建立加密 PDF 檔，以防止未經授權存取檔案內容。
- **TIFF**—建立多個檔案或單一檔案。如果「內嵌式 Web 伺服器」上 **Settings** (設定) 功能表中的 **Multi-page TIFF** (縮版併印 TIFF) 呈關閉狀態，則 TIFF 會將每一頁存成一個檔案。其檔案大小通常大於等同的 JPEG。
- **JPEG**—針對原始文件的每一頁分別建立並附加個別的檔案，可用大部分的 Web 瀏覽器及圖形程式來檢視這類檔案。
- **XPS**—將多頁建立成單一的 XPS 檔，可用 Internet Explorer 主控的檢視器及 .NET Framework 來檢視，也可下載其他廠商的獨立檢視器來檢視這類檔案。

色彩

此選項可啓動或關閉掃描影像的色彩。

Resolution (解析度)

此選項可調整檔案的輸出品質。提高影像解析度，會增加檔案的大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。您可以降低影像解析度，來減少檔案的大小。

頁面設定

此選項可讓您變更「單(雙)面」、「列印方向」及「裝訂」。

- **單(雙)面**—指定原始文件為單面列印(列印在一頁上)或雙面列印(列印在正反兩面)。此選項也可用於識別所要掃描的內容。
- **列印方向**—指定原始文件的列印方向，然後變更「單(雙)面」和「裝訂」設定，使其符合列印方向。
- **裝訂**—指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

Content (內容)

此選項可讓印表機知道原始文件的類型和來源。

從 **Text** (文字)、**Text/Photo** (文字/相片)、**Photo** (相片) 或 **Graphic** (圖形) 選項中，選擇內容類型。

- **Text (文字)**—此設定適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Graphic (圖形)**—此設定適用於主要內容為商用圖形(如圓餅圖、條狀圖和動畫)的原始文件。
- **Text/Photo (文字/相片)**—此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo (相片)**—此設定適用於主要內容為相片或影像的原始文件。

從 **Color Laser** (彩色雷射列印文件)、**Black/White Laser** (黑白雷射列印文件)、**Inkjet** (噴墨)、**Photo/Film** (相片/底片)、**Magazine** (雜誌期刊)、**Newspaper** (報紙)、**Press** (印刷文件) 或 **Other** (其他) 選項中，選擇內容來源。

- **Color Laser** (彩色雷射列印文件) — 此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White** (黑白雷射列印文件) — 此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet** (噴墨列印文件) — 此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film** (相片/底片) — 此設定適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Magazine** (雜誌期刊) — 此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper** (報紙) — 此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press** (印刷文件) — 此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other** (其他) — 此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

掃描預覽

此選項可在完整掃描原始文件前，先顯示原始文件的第一頁。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

進階選項

觸控 **Advanced Options** (進階選項) 按鈕會開啓一個畫面，您可在此變更下列設定：

- **Advanced Imaging** (增強影像) — 此選項可讓您在傳送文件前，調整下列影像輸出設定：**Background Removal** (背景移除)、**Color Balance** (色彩平衡)、**Color Dropout** (濾除色彩)、**Contrast** (對比)、**JPEG Quality** (JPEG 品質)、**Negative Image** (反白影像)、**Mirror Image** (鏡像)、**Scan Edge to Edge** (邊對邊掃描)、**Shadow Detail** (陰影細部)、**Sharpness** (清晰度) 及 **Temperature** (色溫)。
- **Custom Job (Job Build)** (自訂工作 - 工作建置) — 此選項可讓您將多份掃描工作合併成單一工作。
- **Transmission Log** (傳輸記錄) — 此選項可讓您列印傳輸記錄或傳輸錯誤記錄。
- **Scan Preview** (掃描預覽) — 此選項可讓您先顯示影像的第一頁，再將影像併入 FTP 檔案。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。
- **Edge Erase** (消除邊界) — 此選項可讓您去除文件周邊的污漬或資訊。您可以選擇在紙張四邊周圍清除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。**Edge Erase** (消除邊界) 會清除所選範圍內的一切內容，掃描文件的該部分將不會留下任何內容。