

FTP vejledning

Med scanneren kan du scanne dokumenter direkte til en FTP server. Du kan kun scanne dokumenter til én FTP adresse ad gangen.

Scanne til en FTP adresse ved hjælp af tastaturet

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte side først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.
Bemærk! Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparente, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du justere papirstyrene.
- 3 Tryk på **FTP** på startskærbilledet.
- 4 Skriv FTP adressen.
- 5 Tryk på **Send**.

Scanning til en FTP adresse ved hjælp af et genvejsnummer

For oplysninger om oprettelse af genveje skal du se afsnittet i dette kapitel om oprettelse af genveje.

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte side først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.
Bemærk! Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparente, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du justere papirstyrene.
- 3 Tryk på #, og indtast derefter FTP genvejsnummeret.
- 4 Tryk på **Send**.

Beskrivelse af FTP indstillinger

Original størrelse

Denne indstilling åbner et skærbillede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal kopiere.

- Tryk på papirstørrelseknop for at vælge den størrelse som Original størrelsesindstilling. FTP skærmen fremkommer med din nye indstilling.
- Når Original størrelse er indstillet til Blandede størrelser, kan du kopiere et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser (Letter og Legal-sider).

Sider (Dupleks)

Denne indstilling fortæller printerens, om originalen er simpleks (trykt på den ene side) eller dupleks (trykt på begge sider). På den måde ved scanneren, hvad der skal scannes til dokumentet.

Indbinding

Fortæller printerens, om originalen er indbundet på den lange kant eller den korte kant.

Opløsning

Med denne indstilling kan du justere filens udskriftskvalitet. Hvis du øger billedopløsningen, øges filstørrelsen og den tid, det tager at scanne originaldokumentet. Billedopløsningen kan reduceres for at reducere filstørrelsen.

Send som

Med denne indstilling kan du angive outputtypen (PDF, TIFF eller JPEG) for det scannede billede.

- **PDF** – Output er en enkelt fil.
- **TIFF** – Output er en enkelt fil. Hvis Flersidet TIFF er deaktiveret i menuen Konfiguration, er outputtet en serie af filer på en side.
- **JPEG** – Hver side i outputtet gemmes i en separat fil på en side. Når flere sider scannes, er output en serie af filer på en side.
- **Krypteret PDF** – Opretter en krypteret PDF fil, der beskytter filerne mod uautoriseret adgang.

Indhold

Denne indstilling fortæller printerens om originalens dokumenttype. Vælg mellem Tekst, Tekst/foto eller Foto. Farve kan aktiveres eller deaktiveres med en af valgene under Indhold. Indhold påvirker FTP-filens kvalitet og størrelse.

- **Tekst** – Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund.
- **Tekst/foto** – Bruges, når de originale dokumenter er en blanding af tekst og grafik eller billeder.
- **Fotografi** – Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger.
- **Farve** – Indstiller scanningstypen og output til FTP-filen. Farvedokumenter kan scannes og sende til en FTP-side, computer, e-mail adresse eller printerens.

Avancerede indstillinger

Hvis du trykker på denne knap, åbnes et skærmbillede, hvor du kan ændre Avanceret billedbehandling, Brugerdefineret job, Transmissionslog, Scanningseksempel, Kantsletning og Tonersværningsgrad.

- **Avanceret billedbehandling** – Justerer Fjernelse af baggrund, Kontrast, Skyggedetalje og Spejlvendt billede, inden du scanner dokumentet.
- **Brugerdefineret job (Oprettelse af job)** – Kombinerer flere scanningsjob til et enkelt job
- **Transmissionslog** – Udskriver transmissionsloggen eller transmissionsfejlløgen
- **Scanningseksempel** – Viser de første sider i billedet, inden det inkluderes i FTP filen. Når den første side er scannet, standset scanningen, og der vises et eksempelbillede.
- **Kantsletning** – Fjerner udtværinger eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret, eller vælg en bestemt kant. Kantsletning sletter alt, der er indeni det valgte område, og der bliver ikke udskrevet noget i denne del af papiret.
- **Tonersværningsgrad** – Justerer, hvor lys eller mørk dine scannede e-mails skal være.