

## FTP guide (FTP)

Med skanneren kan du skanne dokumentene direkte til en FTP-server. Du kan bare skanne dokumentene til én FTP-adresse om gangen.

### Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av tastaturet

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:** Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotonpapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på **FTP** på startsiden.
- 4 Skriv inn FTP-adressen.
- 5 Trykk på **Send It** (Send).

### Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av et hurtignummer

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lager snarveier, kan du se delen om snarveier i dette kapittelet.

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:** Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotonpapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på #, og angi deretter FTP-hurtignummeret.
- 4 Trykk på **Send It** (Send).

## Forstå alternativene for FTP

### *Original Size (Originalstørrelse)*

Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan angi størrelsen på dokumentene du skal kopiere.

- Trykk på en papirstørrelsesknapp for å velge størrelsen Original Size (Originalstørrelse). FTP-skjermen viser den nye innstillingen.
- Når Original Size (Originalstørrelse) er Mixed Sizes (Blandede størrelser), kan du skanne et originaldokument som inneholder forskjellige papirstørrelser (Letter og Legal).

### *Sides (Duplex) (Sider (tosidig))*

Dette alternativet angir om originaldokument er enkeltsidig (skrevet ut på én side) eller tosidig (skrevet ut på begge sider). På denne måten angis hva som skal skannes og inkluderes i dokumentet.

### *Binding (Innbinding)*

Angir om originaldokumentet er innbundet på langsiden eller kortsiden.

## ***Resolution (Oppløsning)***

Med dette alternativet justeres utskriftskvaliteten til filen. Hvis du øker oppløsningen, øker både størrelsen på filen og tiden det tar å skanne originaldokumentet. Bildeoppløsningen kan reduseres for å gjøre filen mindre.

## ***Send As (Send som)***

Med dette alternativet kan du angi utdataformatet (PDF, TIFF eller JPEG) for det skannede bildet.

- **PDF** – utdataene er en enkeltfil.
- **TIFF** – utdataene er en enkeltfil. Hvis Multi-page TIFF (TIFF med flere sider) er slått av på konfigurasjonsmenyen, så er utdataene en serie med enkeltsidige filer.
- **JPEG** – hver side av utdataene lagres i en egen enkeltsidig fil. Når flere sider skannes, er utdataene en serie av enkeltsidige filer.
- **Encrypted PDF** (Kryptert PDF) – Oppretter en kryptert PDF-fil som beskytter filinnholdet mot uautorisert tilgang.

## ***Content (Innhold)***

Dette alternativet angir den originale dokumenttypen. Velg mellom Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto) eller Photo (Foto). Du kan slå fargene av eller på med alle innholdsalternativene. Innholdet påvirker kvaliteten og størrelsen på FTP-filen.

- **Text** (Tekst) – Uthev skarp, svart tekst med høy oppløsning mot en ren, hvit bakgrunn.
- **Text/Photo** (Tekst/foto) – Brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder.
- **Photograph** (Fotografier) – Angir at skanneren skal legge mer vekt på grafikk og bilder. Denne innstillingen øker skannetiden, men legger vekt på å reprodusere det dynamiske tonespekteret i originaldokumentet. Dette øker informasjonsmengden som lagres.
- **Color** (Farge) – Angir skannetype og utskrift for FTP-filen. Fargedokumenter kan skannes og sendes til et FTP-område, en datamaskin, e-postadresse eller skriveren.

## ***Advanced Options (Avanserte alternativer)***

Når du trykker på denne knappen, vises et skjermbilde der du kan endre innstillinger for Advanced Imaging (Avansert bilde), Custom Job (Egendefinert jobb), Transmission Log (Overføringslogg), Scan Preview (Forhåndsvis skanning), Edge Erase (Kantradering) og Darkness (Mørkhet).

- **Advanced Imaging** (Avansert bilde) – Justerer Background Removal (Fjerne bakgrunn), Contrast (Kontrast), Shadow Detail (Skyggedetalj) og Mirror Image (Speilvendt bilde) før du skanner dokumentet.
- **Custom Job (Job Build)** (Egendefinert jobb (jobbversjon)) – Kombinerer flere skannejobber til én jobb.
- **Transmission Log** (Overføringslogg) – Skriver ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen
- **Scan Preview** (Forhåndsvis skanning) – Viser de første sidene av et bilde før det legges til i FTP-filen. Når den første siden skannes, avbrytes skanningen og et forhåndsvisningsbilde vises.
- **Edge Erase** (Kantradering) – Fjerner flekker eller informasjon langs kantene på et dokument. Du kan velge å fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Edge Erase (Kantradering) fjerner alt fra det angitte området, og ingenting skrives ut på den delen av papiret.
- **Darkness** (Mørkhet) – Justerer hvor lyse eller mørke de skannede dokumentene blir.