

# FTP-guide

Med skannern kan du skanna dokument direkt till en FTP-server. Det går endast att skanna dokument till en FTP-adress i taget.

## Skanna till en FTP-adress med hjälp av tangentbordet

- 1 Lägg originalet med utskriften uppåt och kortsidan inåt i den automatiska dokumentmataren, eller med utskriften nedåt på skannerglasat.  
**Obs!** Lägg inte vykort, foton, små föremål, OH-film, fotopapper eller tunt material (t.ex. tidningsurklipp) i den automatiska dokumentmataren. Placera sådana objekt på skannerglasat.
- 2 Om du för in ett dokument i den automatiska dokumentmataren måste du justera pappersstöden.
- 3 Tryck på **FTP** på startskärmen.
- 4 Skriv FTP-adressen.
- 5 Tryck på **Skicka**.

## Skanna till en FTP-adress med ett genvägsnummer

Mer information om hur du skapar genvägar finns i kapitlet om genvägar.

- 1 Lägg originalet med utskriften uppåt och kortsidan inåt i den automatiska dokumentmataren, eller med utskriften nedåt på skannerglasat.  
**Obs!** Lägg inte vykort, foton, små föremål, OH-film, fotopapper eller tunt material (t.ex. tidningsurklipp) i den automatiska dokumentmataren. Placera sådana objekt på skannerglasat.
- 2 Om du för in ett dokument i den automatiska dokumentmataren måste du justera pappersstöden.
- 3 Tryck på # och ange genvägsnumret till FTP:n.
- 4 Tryck på **Send It (Skicka)**.

## Förstå FTP-alternativ

### **Originalstorlek:**

Med detta alternativ öppnas en skärm där du kan välja storlek på dokument som ska kopieras.

- Tryck på en pappersstorleksknapp för att välja den storleken som inställning av Original Size (originalstorlek). FTP-skärmbilden visas med de nya inställningarna.
- Om Original Size (originalstorlek) är inställt på Mixed Sizes (blandade storlekar) kan du skanna ett originaldokument som har blandade pappersformat (t.ex. sidor i formaten Letter och Legal).

### **Sidor (Duplex)**

Anger om originaldokumentet är enkelsidigt (tryckt på en sida) eller dubbelsidigt (tryckt på båda sidor). På så sätt får skannern information om vad som behöver skannas och tas med i dokumentet.

### **Binding (bindning)**

Anger för skrivaren huruvida originaldokumentet är bundet längs långsidan eller kortsidan.

## **Resolution (Upplösning)**

Det här alternativet justerar utskriftskvaliteten på filen. Om du ökar bildupplösningen ökar filstorleken och den tid det tar att skanna originaldokumentet. Bildupplösningen kan minskas om du minskar filstorleken.

## **Skicka som**

Ställer in filtyp (PDF, TIFF eller JPEG) för den skannade bilden.

- **PDF** - en fil skapas.
- **TIFF** - en fil skapas. Om Multi-page TIFF (flersidig TIFF) är avstängt på menyn Configuration (konfiguration) skapas en serie ensidiga filer.
- **JPEG** - Varje sida som skapas sparas i en separat, ensidig fil. När du skannar flera sidor skapas en serie ensidiga filer.
- **Encrypted PDF** (krypterad PDF) - Skapar en krypterad PDF-fil som skyddar filernas innehåll från obehörig åtkomst.

## **Content (innehåll)**

Det här alternativet anger originaldokumentets typ för skrivaren. Välj mellan Text, Text/Photo (text/foto) eller Photo (foto). Du kan slå på eller stänga av färg med ett av alternativen i Content (innehåll). Innehållet påverkar FTP-filens kvalitet och storlek.

- **Text** - Betonar skarp, svart text med hög upplösning mot en ren, vit bakgrund
- **Text/Photo** (text/foto) - Används när originaldokumenten är en blandning av text och grafik eller bilder
- **Photograph** (foto) - Anvisar skannern att ägna extra uppmärksamhet åt grafik och bilder. Den här inställningen ökar den tid det tar att skanna, men betonar en återgivning av det fulla dynamiska omfånget av toner i originaldokumentet. Detta ökar mängden information som sparas.
- **Color** (färg) - Anger skanningstyp och utdata för FTP-filen. Färgdokument kan skannas och skickas till en FTP-plats, dator, e-postadress eller till skrivaren.

## **Advanced options (avancerade alternativ)**

Om du trycker på den här knappen öppnas en skärmbild där du kan ändra inställningar för Advanced Imaging (avancerade bildfunktioner), Custom Job (anpassat jobb), Transmission Log (överföringslogg), Scan Preview (skanningsförhandsvisning), Edge Erase (kantborttagning) och Darkness (mörker).

- **Advanced Imaging** (avancerade bildfunktioner) - Justerar Background Removal (bakgrunds-borttagning), Contrast (kontrast), Shadow Detail (skuggdetaljer) och Mirror Image (spegelbild) innan du skannar dokumentet
- **Custom Job (Job Build)** (anpassat jobb (skapa jobb)) - Kombinerar flera skanningsjobb till ett jobb
- **Transmission Log** (överföringslogg) - Skriver ut överföringsloggen eller överföringsfelloggen
- **Scan Preview** (skanningsförhandsvisning) - Visar de första sidorna av en bild innan den tas med i FTP-filen. När den första sidan skannas görs en paus i skanningen och en förhandsvisning visas.
- **Edge Erase** (kantborttagning) - Elimineras oskarpa partier eller information runt ett dokumentets kanter. Du kan välja att eliminera en lika stor yta runt alla fyra sidor av papperet eller välja ett visst hörn. Edge Erase (kantborttagning) raderar allt inom det valda området och lämnar inget kvar på den delen av papperet.
- **Darkness** (mörker) - Justerar hur ljusa eller mörka dina skannade dokument blir.