

## Guia de suprimentos

Quando for exibida uma mensagem de pouco toner, como **Toner ciano baixo**, faça o pedido de um novo cartucho de toner.

Talvez ainda seja possível imprimir um número limitado de páginas quando a mensagem for exibida pela primeira vez, mas é melhor ter o novo cartucho disponível quando o atual acabar.

A tabela a seguir lista os números de peça para o pedido de itens de suprimento.

### Lista de números de peça

Nome da peça	Número de peça
Cartucho de toner ciano de alto rendimento	C930H2CG
Cartucho de toner magenta de alto rendimento	C930H2MG
Cartucho de toner amarelo de alto rendimento	C930H2YG
Cartucho de toner preto de alto rendimento	C930H2KG
Unidade FC única	C930X72G
Pacote com 3 unidades FC	C930X73G
Caixa de resíduos de toner	C930X76G
Pacote com 3 cartuchos de grampos (Grampos G5)	25A0013
Grampos para brochura avançada (Grampos G11 e Grampos G12)	21Z0357

### Pedido de uma caixa de resíduos de toner

Quando **82 Caixa de resíduos de toner quase cheia** for exibido, faça o pedido de uma caixa de resíduos de toner de substituição. A caixa de resíduos de toner *deve* ser trocada quando **82 Trocar caixa de resíduos de toner** for exibido.

Nome da peça	Número de peça
Caixa de resíduos de toner	C930X76G

### Pedido de cartuchos de toner

Quando **88 Toner ciano baixo**, **88 Toner magenta baixo**, **88 Toner amarelo baixo** OU **88 Toner preto baixo** for exibido, faça o pedido de um novo cartucho.

Quando **88 Trocar toner ciano**, **88 Trocar toner magenta**, **88 Trocar toner amarelo** OU **88 Trocar toner preto** for exibido, você *deve* trocar o cartucho de toner especificado.

**Os cartuchos de toner especificamente projetados para a impressora são:**

Nome da peça	Número de peça
Cartucho de toner ciano de alto rendimento	C930H2CG
Cartucho de toner magenta de alto rendimento	C930H2MG
Cartucho de toner amarelo de alto rendimento	C930H2YG

Nome da peça	Número de peça
Cartucho de toner preto de alto rendimento	C930H2KG

## Pedido de cartuchos de grampos

Quando **Poucos grampos ou ausentes em <x>** for exibido, faça o pedido do cartucho de grampos especificado. Quando **Grampos <x> vazio ou mal-alimentado** ou **Carregue grampos em <x>** for exibido, troque o cartucho de grampos especificado.

Consulte as ilustrações dentro da porta do grampeador para obter mais informações.

Nome da peça	Número de peça
Pacote com 3 cartuchos de grampos (Grampos G5)	25A0013
Grampos para brochura avançada (Grampos G11 e Grampos G12)	21Z0357

## Pedido de fotocondutores

Quando **84 Vida útil unidade FC preto** ou **84 Aviso de vida útil da unidade FC colorida** for exibido, faça o pedido de fotocondutores de substituição.

Nome da peça	Número de peça
Unidade FC única	C930X72G
Pacote com 3 unidades FC	C930X73G