

Guide des fournitures

Le tableau suivant répertorie les références pour la commande de fournitures.

Commande de cartouches de toner

Lorsque le message **88.xx [color] cartridge low** (88.xx Niveau cartouche [couleur] bas) ou **88.xx [color] cartridge nearly low** (88.xx Niveau cartouche [couleur] presque bas) apparaît, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque le message **88 Replace [color] cartridge** (88 Remplacer cartouche [couleur]), remplacez la cartouche indiquée.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Références des cartouches de toner recommandées

Nom de la pièce	Référence
Cartouche de toner noire extra longue durée	X950X2KG
Cartouche de toner jaune extra longue durée	X950X2YG
Cartouche de toner magenta extra longue durée	X950X2MG
Cartouche de toner cyan extra longue durée	X950X2CG

Commande d'un photoconducteur

Lorsque le message **84.xx [Color] photoconductor low** (84.xx Niveau photoconducteur [couleur] bas) ou **84.xx [Color] photoconductor nearly low** (84.xx Niveau photoconducteur [couleur] presque bas) s'affiche, commandez un nouveau photoconducteur.

Lorsque **84.xx Replace [color] photoconductor** (84.xx Remplacer photoconducteur [couleur]) s'affiche, remplacez le photoconducteur spécifié.

Références des pièces et photoconducteurs recommandés

Nom de la pièce	Référence
Photoconducteur <ul style="list-style-type: none"> • Noir • Cyan • Magenta • Jaune 	C950X71G
Kit photoconducteur CMJ (cyan, magenta, jaune)	C950X73G
Remarque : les photoconducteurs CMJ peuvent devoir être remplacés en même temps.	

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82.xx Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner.

Lorsque le message **82.xx Remplacer bout. récup toner** s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom de la pièce	Référence
Bouteille de récupération de toner	C950X76G

Commande de cartouches d'agrafes

Lorsque le message **Niveau d'agrafes bas** ou **Agrafeuse vide** s'affiche, commandez la cartouche d'agrafes indiquée.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux illustrations situées à l'intérieur de la porte de l'agrafeuse.

Nom de la pièce	Référence
Cartouches d'agrafes – pack de 3 (agrafes G5)	25A0013
Agrafes pour livret avancé (agrafes G11 et agrafes G12)	21Z0357