

# 인쇄 결함 설명서

## 반복되는 결함 측정

인쇄 작업에 반복되어 나타나는 결함을 세로줄 표시 중 하나와 일치시켜 포토컨덕터 장치에 결함이 있는지 확인합니다. 반복적인 인쇄 결함 표시 색상으로 어떤 포토컨덕터 장치가 결함을 일으키는지 알 수 있습니다.


**참고:** 눈금자가 정확한 크기로 인쇄되게 하려면 프린터에서 PDF 메뉴의 용지에 맞춤(Scale to Fit)이 현재 아니요(No)로 설정되어 있는지 확인합니다.

반복되는 결함이 다음과 같은 간격으로 나타나는 경우 포토컨덕터 장치를 변경합니다.

용지의 94.2 mm(3.71 인치) 마다

용지의 37.68 mm(1.48 인치) 마다

용지의 31.4 mm(1.24 인치) 마다



**참고:** 프린터에는 네 개의 포토컨덕터 장치가 있습니다. 반복되는 인쇄 결함 표시와 같은 색상의 포토컨덕터 장치를 교체합니다.