

耗材指南

下面的表格列出订购耗材项目的部件号。

订购碳粉盒

当出现 **88.xx** [*色] **碳粉不足**或 **88.xx** [*色] **碳粉即将不足**时，请订购新的碳粉盒。

当出现 **88 更换** [*色] **碳粉盒**时，请更换指定的碳粉盒。

碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算（每种颜色大约 5% 覆盖率）。长期使用极低的打印覆盖率（一种颜色少于 1.25%）可能对该颜色的实际打印量起负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

推荐碳粉盒及部件号

部件名称	部件号
黑色高容量碳粉盒	X950X2KG
黄色高容量碳粉盒	X950X2YG
品红色高容量碳粉盒	X950X2MG
青色高容量碳粉盒	X950X2CG

订购感光鼓

当出现 **84.xx** [*色] **感光鼓不足**或 **84.xx** [*色] **感光鼓即将不足**时，请订购替换的感光鼓。

当出现 **84.xx 更换** [*色] **感光鼓**时，请更换指定的感光鼓。

推荐的感光鼓和部件号

部件名称	部件号
感光鼓 <ul style="list-style-type: none"> • 黑色 • 青色 • 品红色 • 黄色 	C950X71G
CMY（青色、品红色、黄色）感光鼓组件 注意： CMY 感光鼓可能全部在同时到达使用寿命期限。	C950X73G

订购废碳粉瓶

当出现 **82.xx** **废碳粉瓶即将满**时，请订购替换的废碳粉瓶。

当出现 **82.xx 更换废碳粉瓶**时，请更换废碳粉瓶。

注意：不建议重复使用废碳粉瓶。

部件名称	部件号
废碳粉瓶	C950X76G

订购订书钉盒

当出现订书钉不足或订书钉已用完时，请订购指定的订书钉盒。

如需更多信息，请参阅装订器盖门内部的图示。

部件名称	部件号
订书钉盒—3 件装（订书钉 G5）	25A0013
高级小册子订书钉（订书钉 G11 和订书钉 G12）	21Z0357