

Guide för förbrukningsmaterial

I följande tabell visas artikelnumren för beställning av förbrukningsmaterial.

Beställa tonerkassetter

När **88.xx [färg] patron snart slut** eller **88.xx [färg] patron nästan slut** visas beställer du en ny patron.

När **88 Byt ut [färg] patron** visas byter du ut den angivna patronen.

Den beräknade kapaciteten för en patron baseras på standarden ISO/IEC 19798 (med 5 % täckning per färg). Extremt låg täckning (mindre än 1,25 % för en färg) under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den färgen och göra att delar av patronen slutar fungera innan bläcket är slut.

Rekommenderade tonerkassetter och delnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Svart bläckpatron med hög kapacitet	X950X2KG
Gul bläckpatron med hög kapacitet	X950X2YG
Magenta bläckpatron med hög kapacitet	X950X2MG
Cyan bläckpatron med hög kapacitet	X950X2CG

Beställa en fotoenhet

När **84.xx [Färg] fotoenhet bör bytas** eller **84.xx [Färg] fotoenhet bör snart bytas** visas beställer du en ny fotoenhet.

När **84.xx Byt ut <färg> fotoenhet** visas måste du byta ut angiven fotoenhet.

Rekommenderade fotoenheter och artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Fotoenhet <ul style="list-style-type: none">• Svart• Cyan• Magenta• Gul	C950X71G
CMY-fotoenhet (cyan, magenta, gul) Obs! Alla CMY-fotoenheter kan ta slut samtidigt.	C950X73G

Beställa en uppsamlingsflaska

När **82.xx Uppsamlingsflaska nästan full** visas ska du beställa en ny uppsamlingsflaska.

När **82.xx Byt ut uppsamlingsflaska** visas ska du byta ut uppsamlingsflaskan.

Obs! Återanvändning av uppsamlingsflaskan rekommenderas inte.

Artikelnamn	Artikelnummer
Uppsamlingsflaska	C950X76G

Beställa häftkassetter

När **Häftklamrar få** eller **Häftklamrar slut** visas är det dags att beställa ny häftkasset.

Mer information finns på insidan av häftarens lucka.

Artikelnamn	Artikelnummer
Häftkassetter – 3-pack (häftklamrar G5)	25A0013
Häftklamrar för avancerade broschyrer (häftklamrar G11 och häftklamrar G12)	21Z0357