


طباعة الدليل

النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو زجاج الماسحة الضوئية

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
ملاحظة: لتجنب اقتصاص الصورة، تأكد من تطابق حجم المستند الأصلي مع حجم ورقة النسخ.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (النسخ) < تحديد إعدادات النسخ > Copy It (إجراء النسخ)

ملاحظة: لإنشاء نسخة سريعة، اضغط على  من لوحة التحكم.

فهم خيارات النسخ

نسخ من

يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها تحديد حجم الورق للمستند الأصلي.

- المس حجم الورق الذي يتوافق مع المستند الأصلي.
- لنسخ مستند أصلي يحتوي على أحجام ورق مختلطة لها العرض نفسه، المس **Mixed Sizes (أحجام مختلطة)**.
- لضبط الطابعة على اكتشاف حجم المستند الأصلي تلقائيًا، المس **Auto Size Sense (استشعار تلقائي للحجم)**.



نسخ إلى

يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة يمكنك من خلالها إدخال حجم ونوع الورق الذي ستم طباعة النسخ عليه.

- المس حجم ونوع الورق الذي يتوافق مع الورق المحمل.
- في حال اختلاف إعدادات حجم الورق لـ "نسخ من" و"نسخ إلى"، تقوم الطابعة تلقائيًا بضبط إعداد "تغيير الحجم" ليتوافق مع الاختلاف.

Scale (تغيير الحجم)

يسمح لك هذا الخيار بتغيير حجم المستند من 25% إلى 400% من حجم المستند الأصلي. يمكنك أيضًا تعيين تغيير الحجم التلقائي.

- عند النسخ إلى حجم ورق مختلف، مثلًا من ورق بحجم legal إلى ورق بحجم letter، قم بتعيين حجمي الورق "نسخ من" و"نسخ إلى" تلقائيًا لتغيير حجم صورة المسح لملاءمة حجم الورق الذي تقوم بالنسخ عليه.
- لتقليل أو زيادة القيمة بمقدار واحد بالمائة، المس  أو  على لوحة تحكم الطابعة. لإجراء تقليل أو زيادة بصورة مستمرة في القيمة، استمر بالضغط على الزر لمدة ثانيتين أو أكثر.

غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان النسخ بالنسبة للمستند الأصلي.

الأوجه (الطباعة على الوجهين)

يسمح لك هذا الخيار بعمل نسخ على وجه واحد أو على وجهين من مستندات أصلية أحادية الوجه أو ذات وجهين.

ترتيب

يحتفظ هذا الخيار بصفحات إحدى مهام الطباعة مُجمعة بترتيب تسلسلي عند طباعة نسخ متعددة من المستند.

النسخ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين عدد النسخ المراد طباعتها.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية من خلال تعيين اسم اختصار.

ملاحظة: إن تحديد هذا الخيار يعين تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

خرامة

يحدد هذا الإعداد ما إذا كان سيتم تنقيب مهام النسخ.

تدبيس

يحدد هذا الإعداد ما إذا كان سيتم تدبيس مهام النسخ التي تتضمن صفحات متعددة.

استخدام الخيارات المتقدمة

- **Advanced Duplex (الطباعة المتقدمة على الوجهين)**—يحدد هذا الخيار اتجاه المستند والطباعة على وجه واحد أو وجهين ونوع التجليد.
- **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)**—يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات **Auto Center** (توسيط تلقائي) و **Background Removal** (إزالة الخلفية) و **Color Balance** (توازن الألوان) و **Color Dropout** (سحب اللون) و **Contrast** (التباين) و **Mirror Image** (صورة معكوسة) و **Negative Image** (صورة سلبية) و **Scan Edge to Edge** (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و **Shadow Detail** (تفاصيل الظل) و **Sharpness** (الحدة) قبل نسخ المستند.
- **Create Booklet (إنشاء كتيب)**—يقوم هذا الخيار بإنشاء كتيب ذي وجه واحد أو وجهين.
ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب.
- **Cover Page Setup (إعداد صفحة الغلاف)**—يقوم هذا الخيار بإعداد صفحة الغلاف للنسخ والكتيبات.
- **Custom Job (مهمة مخصصة)**—يقوم هذا الخيار بالجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب.
- **Edge Erase (مسح الحافة)**—يقوم هذا الخيار بإزالة تلطخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق، أو اختيار حافة معينة. يقوم الخيار **Edge Erase** (مسح الحافة) بإزالة كل العناصر الموجودة في المنطقة المحددة.
- **Fold (طي)**—يقوم هذا الخيار بطي الورقة مرتين (طي ثنائي) أو ثلاث مرات (طي ثلاثي).
ملاحظة: يظهر هذا الخيار فقط إذا تم تثبيت وحدة إنهاء تجليد.
- **Header/Footer (رأس/تذييل الصفحة)**—يقوم هذا الخيار بإدراج الوقت أو التاريخ، أو رقم الصفحة أو الرقم التسلسلي أو نص مخصص في الموقع المحدد لرأس الصفحة أو تذييلها.
- **Margin Shift (إزاحة الهامش)**—يقوم هذا الخيار بزيادة حجم الهامش لصفحة ما أو تقليله عن طريق إزاحة الصورة الممسوحة ضوئياً. المس  أو  لتعيين الهامش الذي تريده. إذا كان الهامش الإضافي كبيراً للغاية، فسيتم اقتصاص النسخة.
- **Offset Pages (صفحات الإزاحة)**—يقوم هذا الخيار بإزاحة الصفحات بين النسخ أو بين مهام الطباعة.
- **Overlay (تراكب)**—يقوم هذا الخيار بإنشاء علامة مائية أو رسالة تتراكب مع كل صفحة من النسخة. يمكنك الاختيار من الرسائل المعينة مسبقاً أو إدخال رسالة مخصصة.

- **Paper Saver (موفر الورق)**—يقوم هذا الخيار بطباعة ورقتين أو أكثر من المستند الأصلي معًا على الصفحة نفسها. يُطلق على موفر الورق أيضًا اسم طباعة *N-up* (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة) حيث يشير حرف *N* إلى عدد الصفحات. على سبيل المثال، يؤدي الخيار *up-2* (طباعة صفتين في ورقة واحدة) إلى طباعة صفتين في ورقة واحدة بينما يؤدي الخيار *up-4* (طباعة 4 صفحات في ورقة واحدة) إلى طباعة 4 صفحات في ورقة واحدة.
- **Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)**—يقوم هذا الخيار بوضع قطعة ورق فارغة بين النسخ أو الصفحات أو مهام الطباعة. يمكن سحب هذا الورق من الدرج الذي يحتوي على نوع أو لون ورق يختلف عن الورق الذي تتم عليه طباعة النسخ.