

Sikkerhedsoplysninger

- Sæt ledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt, der er let tilgængelig og i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Der er flere sikkerhedsoplysninger i den online *Brugervejledning*.

FORSIGTIG: Brug ikke faxen i tordenvejr. Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, af f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr.

Sikkerhetsinformasjon

- Koble strømledningen til en jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet, og som er lett tilgjengelig.
- Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerdokumentasjonen.
- Se den elektroniske *brugerhåndboken* eller ytterligere sikkerhetsinformasjon.


FORSIKTIG: Du må ikke bruke faksfunksjonen når det er tordenvær. Du må ikke installere dette produktet eller koble til noen ledninger (strømledning, telefonledning osv.) når det er tordenvær.

Säkerhetsinformation

- Anslut nätsladden till ett jordat elektriskt uttag som finns nära produkten och är lättillgängligt.
 - Service och reparationer, förutom de som beskrivs i handböckerna, bör utföras av utbildade servicetekniker.
 - Mer säkerhetsinformation finns i *Användarhandboken* online.
- VAR FÖRSIKTIG:** Använd inte faxfunktionen vid åskväder. Du bör inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden eller telesladden vid åskväder.

Turvallisuusohjeet

- Kytke virtajohto kunnolla maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.
 - Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, käänny ammattilaisten puoleen.
 - Lisää turvallisuustietoja on *Käyttöoppaassa*.
- VAARA:** Älä käytä laitteen faksiominaisuuksia ukkosmyrskyn aikana. Älä asenna laitetta tai tee sähkö- tai kaapeliiliitäntöjä (muuntajan virtajohto, puhelin jne.) myrskyn aikana.




Se det vejledningsark, som leveres sammen med printeren, før du tilføjer andet telefonudstyr.



Se instruksjonsarket som fulgte med multifunksjonsmaskinen, før du kobler til ytterligere telefonutstyr.

Läs instruktionsbladet som medföljde MFP-enheten innan du ansluter extra telefonutrustning.

Katso monitoimilaitteen mukana toimitettua ohjearkkia ennen uusien puhelinlaitteiden liittämistä.



or
ou
o
oder
eller
of
tai
lub
или
或
或



Local
Lokal

Locale
Lokalt


Lokaal
Paikallinen

Lokalne
Локальный


로컬
本地连接

本端連接


13





14



15



16



Network
Réseau

Netzwerk
En red

Rete
Rede

Nätverk
Netværk


Network
Verkko

Nettverk
Sieciowe


Сетевой
네트워크

网络连接
網路連接


13




14



15




16




17

Følg vejledningen på displayet for at afslutte opsætningen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Følj anvisningarna på displayen för att avsluta inställningen.

Suorita asennus loppuun näytön



Forøg inputkapaciteten med en ekstra papirskuffe (sælges separat).
Øk papirkapasiteten med en ekstra papirmater som kjøpes separat.
Utöka inmatningskapaciteten med en pappershållare som kan köpas som ett valfritt tillval.
Voit lisätä syöttökapasiteettia lisäsyöttölaitteella (hankittava erikseen).



Andre opplysninger

Du kan finde oplysninger om installation af andre programmer, ilægning af papir, ændring af papirstørrelse, udskrivning, kopiering, scanning, faxning, vedligeholdelse og fejlfinding i den *Brugervejledning*, som findes på cd'en *Software og dokumentation*.

Tilleggsinformasjon

Se *Brukerhåndbok* på CDen *Programvare og dokumentasjon* hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer tilleggsprogramvare, legger i papir, bytter papirstørrelse, skriver ut, kopierer, skanner, fakser, utfører vedlikehold og feilsøker.

Mer information

Mer information om installation av extra programvara, fylla på papper, ändra pappersstorlek, utskrift, kopiering, skanning, fax, underhåll och felsökning finns i *Användarhandboken* på cd-skivan *Programvara och dokumentation*.

Lisätietoja

Lisätietoja lisäohjelmien asentamisesta, paperin lisäämisestä, paperikoon muuttamisesta, tulostamisesta, kopioimisesta, skannaamisesta, faksaamisesta, huollosta ja vianmäärittämisestä on *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyllä olevassa *Käyttöoppaassa*.



© 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved.
P/N 20D0014 E.C. 9L0006