Supplies Guide (دليل المستلزمات)

طلب المستلزمات

لطلب شراء مستلزمات الطباعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بـ Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطباعة في المنطقة التي تقيم فيها. للدول أو المناطق الأخرى، انتقل إلى موقع Lexmark الإلكتروني **www.lexmark.com**، أو اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكلٍ أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي توفرها جهة أخرى. تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقَّعَة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

تحديد المستلزمات أو الأجزاء الواجب استبدالها

طابقْ مجموعة من العيوب المتكررة على صفحة مطبوعة مع العلامات على أحد الخطوط العمودية. يشير الخط الذي يطابق على أفضل وجه العيوب التي تظهر على الصفحة إلى المُستلزم الذي يسبب العيوب.

توجد أربع صفحات ملونة وصفحة فارغة تتم طباعتها مع هذا الدليل. تحدد الصفحة التي بها مشكلة بجودة الطباعة لون المُستلزم المعيب.



Transfer Module (وحدة النقل)			المُصهر		
37.7 مم 1.48 بوصة	78.5 مم 3.09 بوصة	55.0 مم 2.17 بوصة	95.0 مم 3.74 بوصة	110.0 مم 4.33 بوصة	34.6 مم 1.36 بوصة