

Skicka fax med hjälp av datorn

Med fax från datorn kan du skicka elektroniska dokument utan att lämna skrivbordet. Det ger dig flexibiliteten att faxa dokument direkt från programvaran. När du skickar fax från datorn kan du spara pengar på utskrifter eftersom du inte behöver lägga en utskrift på den automatiska dokumentmataren eller skannerglaset.

Förbereda datorn för att skicka fax

För Windows-användare

- 1 Kontrollera att PostScript-drivrutinen är installerad.
- 2 Kontrollera att faxtillvalet är installerat i skrivardrivrutinen.
- 3 På Fax-skärmen i utskriftsdialogrutan anger du namn och nummer till faxmottagaren.

För användare av Mac OS X version 10.2 och 10.3

- 1 Med ett dokument öppet väljer du **File (Arkiv) > Print (Skriv ut)**.
- 2 Välj **Jobbdirigering** på popup-menyn för utskriftsalternativ.
- 3 Välj **Fax** och ange sedan mottagarens namn, nummer och annan nödvändig information.
- 4 Klicka på **Print (Skriv ut)**.

För användare av Mac OS X version 10.4 och senare

- 1 Med ett dokument öppet väljer du **File (Arkiv) > Print (Skriv ut)**.
- 2 I PDF-snabbmenyn väljer du **Faxa PDF**.
- 3 Ange faxnumret i fältet Till och annan nödvändig information.
- 4 Klicka på **Fax (Faxa)**.

Om du får felmeddelandet "Inget faxmodem hittades" följer du anvisningarna nedan för att lägga till skrivaren som en fax:

- a Välj **Lägg till skrivare** på popup-menyn Skrivare.
- b Välj skrivaren i dialogrutan som visas.
- c Välj **Välj en drivrutin som ska användas** på snabbmenyn Skriv ut med.
- d Välj skrivarfaxmodell i listan och klicka på **Lägg till**.

Installera en PostScript-drivrutin

En PostScript-skrivardrivrutin är programvara som gör det möjligt för datorn och skrivaren att kommunicera med varandra. En PostScript-drivrutin behövs för att skicka fax från en dator. Drivrutinen kan installeras vid den ursprungliga installationen av skrivaren. Om du behöver installera programvaran efter installation, följ de här instruktionerna:

För Windows-användare

- 1 Stäng alla program som är öppna.
- 2 Sätt i cd-skivan *Programvara och dokumentation*.
Obs! Om du inte kan hitta cd-skivan *Programvara och dokumentation* kan du hämta drivrutinen på Lexmarks webbplats på www.lexmark.com. Se "Använda Internet" på sidan 2.
- 3 Klicka på **Installera** i installationsdialogrutan.
- 4 Klicka på **Jag accepterar** om du accepterar licensvillkoren.
- 5 Välj **Anpassat** i dialogrutan Drivrutiner och verktyg och klicka därefter på **Nästa**.
- 6 Välj **Välj komponenter** och klicka sedan på **Nästa**.
- 7 I området "Välj din skrivare i listan" väljer du din skrivarmodell med bokstäverna "PS" i kolumnen Utskriftsemulering.
- 8 Klicka på **Add Printer (Lägg till skrivare)**.
- 9 Klicka på **Avsluta** och följ instruktionerna på skärmen.


Använda Internet

- 1 Gå till Lexmarks webbplats på www.lexmark.com.
- 2 Från menyn Drivrutiner & Nedladdningar, klicka på **Driver Finder (Drivrutinsökare)**.
- 3 Välj skrivare och operativsystem och sedan PostScript-drivrutinen.
- 4 Hämta drivrutiner och installera skrivarprogramvaran.
- 5 Klicka på **Jag accepterar** om du accepterar licensvillkoren.
- 6 Välj **Anpassat** i dialogrutan Drivrutiner och verktyg och klicka därefter på **Nästa**.
- 7 Välj **Välj komponenter** och klicka sedan på **Nästa**.
- 8 I området "Välj din skrivare i listan" väljer du din skrivarmodell med bokstäverna "PS" i kolumnen Utskriftsemulering.
- 9 Klicka på **Add Printer (Lägg till skrivare)**.
- 10 Klicka på **Avsluta** och följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera tillgängliga alternativ i skrivardrivrutinen

När skrivarprogramvaran och eventuella tillval har installerats kan du manuellt behöva lägga till vissa alternativ i skrivardrivrutinen för att de ska bli tillgängliga för utskriftsjobb.

För Windows-användare

- 1 Klicka på , eller klicka på Start och klicka sedan på Kör.
- 2 I rutan Påbörja sökning eller Kör skriver du `control printers`.

3 Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.

Skrivarmappen öppnas.

4 Välj skrivare.

Obs! Om skrivaren har ett faxtillval väljer du rätt skrivarmodell med bokstäverna "PS".

5 Högerklicka på skrivaren och välj **Properties (Egenskaper)**.

6 Klicka på fliken **Install Options** (Installera tillval).

7 Lägg till installerade maskinvarutillval under Tillgängliga tillval.

Obs! Om skrivaren har ett faxtillval väljer du **Fax** och lägger sedan till det som ett installerat tillval.

8 Klicka på **Använd**.

Skicka fax med hjälp av datorn

Med fax från datorn kan du skicka elektroniska dokument utan att lämna skrivbordet. Det ger dig flexibiliteten att faxa dokument direkt från programvaran.

För Windows-användare

Anmärkningar:

- För att kunna utföra den här funktionen från din dator, så ska du använda drivrutinen PostScript för din skrivare.
- Kontrollera att faxtillvalet är installerat i skrivardrivrutinen.

1 När filen är öppen klickar du på **File (Arkiv) → Print (Skriv ut)**.

2 Klicka på **Egenskaper, Inställningar, Alternativ** eller **Format**.

3 Klicka på **Other Options (övriga alternativ)** och sedan på **Fax (Faxa)**.

4 På Fax-skärmen anger du namn och nummer till faxmottagaren.

5 Klicka på **OK (Ok)**, och klicka sedan på **OK (Ok)** igen.

6 Klicka på **OK**.

För användare av Mac OS X version 10.2 och 10.3

1 Med ett dokument öppet väljer du **File (Arkiv) > Print (Skriv ut)**.

2 Välj **Jobbdirigering** på popup-menyn för utskriftsalternativ.

3 Välj **Fax** och ange sedan mottagarens namn, nummer och annan nödvändig information.

4 Klicka på **Print (Skriv ut)**.

För användare av Mac OS X version 10.4 och senare

1 Med ett dokument öppet väljer du **File (Arkiv) > Print (Skriv ut)**.

2 I PDF-snabbmenyn väljer du **Faxa PDF**.

3 Ange faxnumret i fältet Till och annan nödvändig information.

4 Klicka på **Fax (Faxe)**.

Om du får felmeddelandet "Inget faxmodem hittades" följer du anvisningarna nedan för att lägga till skrivaren som en fax:

- a** Välj **Lägg till skrivare** på popup-menyn Skrivare.
- b** Välj skrivaren i dialogrutan som visas.
- c** Välj **Välj en drivrutin som ska användas** på snabbmenyn Skriv ut med.
- d** Välj skrivarfaxmodell i listan och klicka på **Lägg till**.