

Zurücksetzen des Wartungszählers

Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Nachdem Sie alle Komponenten des Wartungskits ausgetauscht haben, setzen Sie den Wartungszähler zurück:

- 1 Stellen Sie sicher, daß der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2 Halten Sie die Tasten **Auswählen** und **Zurück** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung **Selbsttest läuft** angezeigt wird.
Der Drucker durchläuft die Einschalt-Testsequenz, und in der ersten Zeile der Anzeige wird **Menü Zusatz** angezeigt.
- 4 Drücken Sie **Menü**, bis **Wa. zähl. zurücks** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 5 In der zweiten Zeile wird **zurücksetzen** angezeigt. Drücken Sie **Auswählen**.
Der Wartungszähler wird zurückgesetzt, und die Meldung **Wartungszähler w. zurückgesetzt** wird kurz angezeigt.
- 6 Drücken Sie **Menü**, bis **M. Zusatz beend.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
Die Meldung **Menüänderungen werden aktiviert** wird kurz angezeigt und dann durch **Selbsttest läuft** ersetzt. Der Drucker wird wieder in den Status **Bereit** versetzt.

