Mapa menu Strona 1 z 3

Mapa menu

Lista menu

Menu Materiały eksploatacyjne Menu papieru

Wymień mat. ekspl. Nabój drukujący cyjan Nabój drukujący magenta Żółty nabój drukujący Czarny nabój drukujący Fotoprzewodnik cyjan Fotoprzewodnik magenta Fotoprzewodnik żółty Fotoprzewodnik czarny Pojemnik na zużyty toner Nagrzewnica Moduł przenoszący

Domyślne źródło Rozmiar/typ papieru Konfiguracja podajnika uniwersalnego Strona konfiguracji sieci Zastąp rozmiar Tekstura papieru Gramatura papieru Ładowanie papieru Typy niestandardowe Konfiguracja uniwersalna

Raporty

Strona ustawień menu Statystyki urządzenia Strona [x] konfiguracji sieci Lista profili Drukuj czcionki Drukuj katalog Raport dot. materiałów

Ustawienia

Ustawienia ogólne Menu Napęd flash Ustawienia drukowania

Bezpieczeństwo

Różne ustawienia zabezpieczeń Drukowanie poufne Wymazywanie dysku¹ Dziennik audytu bezpieczeństwa Ustaw datę i godzinę

Sieć/porty

Aktywna karta sieciowa Sieć standardowa lub Sieć [x]² Standardowy port USB Równoległy [x] Szeregowy [x] Ustawienia SMTP

Pomoc

Drukuj wszystkie podręczniki Jakość koloru Jakość wydruku Drukowanie Nośniki Usuwanie defektów wydruków Mapa menu Informacje Połączenia Przenoszenie Materiały eksploatacyjne

¹ To menu pojawia się tylko po zainstalowaniu dysku twardego drukarki.

² W zależności od ustawień drukarki to menu jest widoczne jako Sieć standardowa, Sieć bezprzewodowa lub Sieć [x].

Korzystanie z panelu sterowania drukarki z czterema przyciskami strzałek



Element		Cel
1	Wyświetlacz	Wyświetlanie informacji o stanie drukarki.
		Umożliwianie konfigurowania i pracy drukarki.
2	Wybierz, przycisk	Wysyłanie zmian wprowadzonych w ustawieniach drukarki.
3	Przyciski nawigacyjne	Przewijanie w górę i w dół lub w lewo i w prawo.
4	Klawiatura	Wprowadzanie cyfr, liter i symboli.
5	Przycisk Czuwanie	Włączanie trybu czuwania.
		Poniżej podano stany odpowiednio do kontrolki oraz przycisku Czuwanie:
		 Wprowadzanie w tryb czuwania lub wyprowadzanie z trybu czuwania
		 Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym.
		 Przycisk Czuwanie nie świeci.
		Praca w trybie czuwania
		 Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym.
		 Przycisk Czuwanie świeci ciągłym światłem bursztynowym.
		 Wprowadzanie w tryb hibernacji lub wyprowadzanie z trybu hibernacji
		 Kontrolka świeci ciągłym światłem zielonym.
		 Przycisk Czuwanie miga światłem bursztynowym.
		Praca w trybie hibernacji
		 Kontrolka nie świeci.
		 Przycisk Czuwanie świeci pulsacyjnie, świecąc światłem bursztynowym przez 0,1 sekundy, a następnie całkowicie gasnąc na 1,9 sekundy.
		Następujące działania wyprowadzają drukarkę z trybu czuwania:
		 Naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego
		Otwarcie zasobnika 1 lub załadowanie papieru do podajnika do wielu zastosowań
		Otwarcie drzwiczek lub pokrywy
		 Wysłanie zadania drukowania z komputera
		 Wykonanie operacji Power on Reset (resetu w momencie włączenia zasilania) za pomocą głównego przełącznika zasilania
		Podłączenie urządzenia do portu USB
6	Przycisk Stop/Anuluj	Umożliwia przerwanie działania drukarki.
		Uwaga: Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat Stopped (Zatrzymano), a potem lista opcji.
7	Wstecz, przycisk	Powrót do poprzedniego ekranu.

Element		Cel
8	Przycisk Strona główna	Przejście do ekranu głównego.
9	Kontrolka	 Sprawdzenie stanu drukarki. Wyłączona — drukarka jest wyłączona. Migające zielone światło — drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje. Ciągłe zielone światło — drukarka jest włączona, ale bezczynna. Migające czerwone światło — drukarka wymaga interwencji operatora.
10	Port USB	Umożliwia podłączenie napędu flash do drukarki.