

دليل المستلزمات

يسرد الجدول التالي أرقام الأجزاء لطلب عناصر المستلزمات.

طلب خرطوشة الطباعة

عند ظهور الرسالة 88 انخفاض مستوى الحبر في الخرطوشة [اللون] أو 88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] على وشك الانخفاض، اطلب خرطوشة جديدة.

تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدره وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798. قد يكون لتغطية الطباعة شديدة الانخفاض (أقل من 1.25%) لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الحقيقية وقد تتسبب في إتلاف أجزاء الخرطوشة قبل نفاذ الحبر.

خرطوشة الطباعة ورقم الجزء الموصى به

اسم الجزء	خرطوشة Lexmark الخاصة ببرنامج الإرجاع	الخرطوشة العادية
خرطوشة الطباعة السماوي	C792A1CG	C792A2CG
خرطوشة الطباعة السماوية فائقة الإنتاجية	C792X1CG	C792X2CG
خرطوشة الطباعة الأرجوانية	C792A1MG	C792A2MG
خرطوشة الطباعة الأرجوانية فائقة الإنتاجية	C792X1MG	C792X2MG
خرطوشة الطباعة الصفراء	C792A1YG	C792A2YG
خرطوشة الطباعة الصفراء فائقة الإنتاجية	C792X1YG	C792X2YG
خرطوشة الطباعة السوداء	C792A1KG	C792A2KG
خرطوشة الطباعة السوداء فائقة الإنتاجية	C792X1KG	C792X2KG

طلب وحدة صهر أو وحدة نقل

في حالة ظهور الرسالة 80 80 Fuser Life Warning تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر) أو 83 Transfer Module Life Warning (83 تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل)، اطلب وحدة صهر أو وحدة نقل بديلة.

في حالة ظهور الرسالة 80 80 Replace Fuser (80 83 استبدال وحدة الصهر) أو 83 Replace Transfer Module (83 استبدال وحدة النقل)، ركب وحدة الصهر أو وحدة النقل الجديدة. للحصول على معلومات التركيب، انظر الوثائق الواردة مع الوحدة.

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة الصهر	100 (40X7102 فولت)
	115 (40X7100 فولت)
	230 (40X7101 فولت)
وحدة النقل	40X7103

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

في حالة ظهور الرسالة 82 82 Waste toner bottle nearly full زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريباً)، اطلب زجاجة بديلة لنفايات مسحوق الحبر.

في حالة ظهور الرسالة 82 82 Replace waste toner bottle (استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر)، استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

ملاحظة: لا يوصى بإعادة استخدام زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

رقم الجزء	اسم الجزء
C792X77G	زجاجة نفايات مسحوق الحبر