

Ghid privind consumabilele

Comandarea cartușelor de toner

Când apar mesajele **88.xx [color] cartridge low (88.xx Cartuș [culoare] consumat)** sau **88.xx [color] cartridge nearly low (88.xx Cartuș [culoare] aproape consumat)**, comandați un cartuș nou.

Când apare mesajul **88.2x Replace [color] cartridge (88.2x Înlocuiți cartușul [culoare])**, înlocuiți cartușul specificat.

Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO / IEC 19798 (cu o acoperire de aproximativ 5% pe culoare). Imprimarea cu acoperiri externe de mici (sub 1,25% pentru o culoare), în decursul unor perioade mari de timp, poate să influențeze negativ randamentul efectiv pentru acea culoare și să determine probleme în funcționarea componentelor respective ale cartușelor, înainte de epuizarea tonerului.

Cartușe de toner și coduri de produs recomandate

Denumire componentă	Număr componentă
Cartuș de toner cu randament mare - Negru	C925H2KG
Cartuș de toner cu randament mare - Galben	C925H2YG
Cartuș de toner cu randament mare - Magenta	C925H2MG
Cartuș de toner cu randament mare - Cyan	C925H2CG

Comandarea unităților imagistice

Când apare mesajul **84.xx [Color] imaging unit low (84.xx unitate imagistică [culoare] descărcată)** sau **84.xx [Color] imaging unit nearly low (84.xx unitate imagistică [culoare] aproape descărcată)**, comandați o unitate imagistică de schimb.

Când apare mesajul **84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge (84.xx Înlocuiți unitatea imagistică [culoare] și cartușul [culoare])**, înlocuiți unitatea imagistică respectivă și cartușul de toner.

Unitățile imagistice recomandate și codurile produselor

Denumire componentă	Număr componentă
Unitate imagistică pentru negru	C925X72G
Unitate imagistică pentru galben	C925X75G
Unitate imagistică pentru magenta	C925X74G
Unitate imagistică pentru cyan	C925X73G

Comandarea unei unități de fuziune sau a unui modul de transfer

Când apare mesajul **80.xx Fuser life warning (80.xx Avertisment privind durata de viață a unității de fuziune)**, **80.xx Fuser near life warning (80.xx Avertisment privind apropierea finalului duratei de viață a unității de fuziune)** sau **83.xx Transfer module life warning (83.xx Avertisment privind durata de viață a modului de transfer)**, comandați o unitate de fuziune sau un modul de transfer de schimb.

Când apare mesajul **80.xx Replace fuser (80.xx Înlocuiți unitatea de fuziune)** sau **80.xx Replace transfer module (80.xx Înlocuiți modulul de transfer)**, instalați noua unitate de fuziune sau noul modul de transfer. Pentru informații referitoare la instalare, consultați documentația care însoțește piesa.

Denumire componentă	Număr componentă
Fuser (Unitate de fuziune)	40X6094 (100 volți) 40X6013 (110 volți) 40X6093 (220 volți)
Modul de transfer	40X6011

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Când apare mesajul **82.xx Waste toner bottle nearly full (Recipientul pentru toner rezidual este aproape plin)**, comandați un recipient de schimb pentru toner rezidual.

Când apare mesajul **82.xx Replace waste toner bottle (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual)**, înlocuiți recipientul pentru toner rezidual.

Notă: Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

Denumire componentă	Număr componentă
Recipient pentru toner rezidual	C925X76G