

소모품 설명서

미국에서 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275로 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 소모품 대리점에 대한 정보를 얻으십시오. 다른 국가 또는 지역의 경우 Lexmark 웹 사이트(www.lexmark.com)를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

토너 카트리지 주문

88.xx [color] 카트리지 부족 또는 **88.xx [color]** 카트리지 거의 부족 메시지가 나타나면 새 카트리지를 주문합니다.

88 [color] 카트리지 교체 메시지가 나타나면 지정된 카트리지를 교체합니다.

카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준(컬러당 약 5% 밀도)을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(컬러 당 1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 해당 컬러의 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

권장 토너 카트리지 및 부품 번호

부품 이름	부품 번호
검정색 대용량 토너 카트리지	C950X2KG
노랑색 대용량 토너 카트리지	C950X2YG
자홍색 대용량 토너 카트리지	C950X2MG
청록색 대용량 토너 카트리지	C950X2CG

포토컨덕터 장치 주문

84.xx [Color] 포토컨덕터 부족 또는 **84.xx [Color]** 포토컨덕터 거의 부족이 나타나면 교체용 포토컨덕터 장치를 주문하십시오.

84.xx [color] 포토컨덕터 교체가 나타나면 반드시 해당 포토컨덕터를 교체하십시오.

권장 이미징 장치 및 부품 번호

부품 이름	부품 번호
포토컨덕터 장치 <ul style="list-style-type: none"> • 검정색 • 청록색 • 자홍색 • 노랑색 	C950X71G
CMY(시안색, 마젠타색, 노랑색) 포토컨덕터 키트 참고: CMY 포토컨덕터 장치 전체가 동시에 수명이 다할 수 있습니다.	C950X73G

폐토너통 주문

82.xx 폐토너통 거의 다 찼음(**82.xx Waste toner bottle nearly full**)이 나타나면 교체용 폐토너통을 주문하십시오.

82.xx 폐토너통 교체(82.xx Replace waste toner bottle)가 나타나면 폐토너통을 교체하십시오.

참고: 폐토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

부품 이름	부품 번호
폐토너통	C950X76G

스태플 카트리지 주문

스태플 부족 또는 스태플 없음이 나타나면 지정된 스태플 카트리지를 주문하십시오.

자세한 내용은 스태플러 덮개 내부의 그림을 참조하십시오.

부품 이름	부품 번호
스태플 카트리지 3팩(스태플 G5)	25A0013
고급 소책자용 스태플(스태플 G11 및 스태플 G12)	21Z0357