

Руководство по устранению дефектов печати

Измерение интервала между регулярными дефектами

При наличии регулярных дефектов печати совместите эти дефекты с метками на одной из вертикальных линий, чтобы выявить неисправность фотобарабана. Цвет регулярных дефектов печати совпадает с цветом неисправного фотобарабана.

Примечание. Убедитесь, что в принтере для пункта меню PDF "Scale to Fit" (Уместить на странице) выбрано "No" (Нет), чтобы линейки печатались в верном масштабе.

Замените фотобарабан, если регулярные дефекты появляются в таком порядке:

через каждые 94,2 мм (3,71 ")



через каждые 37,68 мм (1,48 ")



через каждые 31,4 мм (1,24 ")



Примечание. В принтере есть четыре фотобарабана. Замените фотобарабан того же цвета, что и регулярные дефекты печати.