

Guide des fournitures

Le tableau suivant répertorie les références pour la commande de fournitures.

Commande de cartouches de toner

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** ou **88.xx Niveau cartouche [couleur] presque bas** apparaît, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque le message **88.2x Remplacer cartouche [couleur]**, remplacez la cartouche indiquée.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Références des cartouches de toner recommandées

Nom du composant	Numéro de référence
Cartouche de toner noire extra longue durée	C925H2KG
Cartouche de toner jaune extra longue durée	C925H2YG
Cartouche de toner magenta extra longue durée	C925H2MG
Cartouche de toner cyan extra longue durée	C925H2CG

Commande d'une unité de traitement d'images

Lorsque le message **84.xx [Color] imaging unit low** (84.xx Niveau unité de traitement d'images [couleur] bas) ou **84.xx [Color] imaging unit nearly low** (84.xx Niveau unité de traitement d'images [couleur] bientôt bas) s'affiche, commandez une nouvelle unité de traitement d'images.

Lorsque le message **84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge** (84.xx Remplacer unité de traitement d'images [couleur] et cartouche [couleur]) s'affiche, remplacez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner indiquées.

Références des unités de traitement d'images recommandées

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de traitement d'images noires	C925X72G
Unité de traitement d'images jaunes	C925X75G
Unité de traitement d'images magenta	C925X74G
Unité de traitement d'images cyan	C925X73G

Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Lorsque le message **80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion**, **80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte** ou **83.xx Fin de durée de vie du module de transfert** s'affiche, commandez une nouvelle unité de fusion ou un nouveau module de transfert.

Lorsque le message **80.xx Remplacer l'unité de fusion** ou **83.xx Remplacer le module de transfert** s'affiche, installez la nouvelle unité de fusion ou le nouveau module de transfert. Pour plus d'informations sur l'installation de la pièce concernée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de fusion	40X6 013 (110 volts)
	40X6 093 (220 volts)
Module de transfert	40X6 011

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82.xx Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner.

Lorsque le message **82.xx Remplacer bout. récup toner** s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom du composant	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C925X76G

Commande de pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique (DAA)

Commandez des pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique si vous rencontrez des problèmes d'alimentation (chargement de deux feuilles, absence de chargement, etc.) via le DAA.

Nom du composant	Numéro de référence
Rouleau séparateur du DAA	40X6 328
Rouleau de saisie pour le DAA	40X6 327