

Guia de suprimentos

Pedindo de um cartucho de toner

Quando for exibida uma mensagem no visor da impressora indicando qual cartucho de toner precisa ser trocado, peça um novo cartucho de toner imediatamente.

Para obter informações sobre a troca do cartucho de toner, consulte o folheto de instruções que acompanha o suprimento.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISSO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5% por cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25%) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Cartuchos de toner e números de peça recomendados

| Nome do componente | Programa Lexmark de devolução de cartucho | Cartucho comum |
|---|---|----------------|
| Cartucho de toner ciano | C746A1CG | C746A2CG |
| Cartucho de toner ciano de alto rendimento* | C748H1CG | C748H2CG |
| Cartucho de toner magenta | C746A1MG | C746A2MG |
| Cartucho de toner magenta de alto rendimento* | C748H1MG | C748H2MG |
| Cartucho de toner amarelo | C746A1YG | C746A2YG |
| Cartucho de toner amarelo de alto rendimento* | C748H1YG | C748H2YG |
| Cartucho de toner preto de alto rendimento | C746H1KG | C746H2KG |

* Esses cartuchos de toner são suportados somente nos modelos de impressora C748x.

Fazendo o pedido de um fotocondutor

Será exibida uma mensagem no visor da impressora quando o fotocondutor precisar ser trocado.

Para obter informações sobre a troca do fotocondutor, consulte o folheto de instruções que acompanha o suprimento.

Número de peças recomendadas

| Nome do componente | Número de peça |
|--------------------------|----------------|
| Fotocondutor | C734X20G |
| Fotocondutor, Multi-Pack | C734X24G |

Notas:

- Todos os quatro fotocondutores devem ser trocados ao mesmo tempo.
- Redefina o contador de manutenção para zero após a instalação dos quatro novos fotocondutores.

Fazendo o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência

Será exibida uma mensagem no visor da impressora quando o fusor ou módulo de transferência precisar ser trocado.

Para obter informações sobre a troca do fusor ou módulo de transferência, consulte o folheto de instruções que acompanha o suprimento.

Número de peças recomendadas

| Nome do componente | Número de peça |
|-------------------------|-------------------|
| Fusor | 40 X 8112 (100 V) |
| | 40 X 8110 (115 V) |
| | 40 X 8111 (230 V) |
| Módulo de transferência | 40 X 8307 |

Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Será exibida uma mensagem no visor da impressora quando o recipiente de resíduo do toner precisar ser trocado.

Para obter informações sobre a troca do recipiente de resíduo do toner, consulte o folheto de instruções que acompanha o suprimento.

Nota: Não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

Número de peça recomendada

| Nome do componente | Número de peça |
|--------------------------------|----------------|
| Recipiente de resíduo de toner | C734X77G |