

# Förbrukningsartikelguide

## Beställa bläckpatroner

När **88.xx [färg] patron snart slut** eller **88.xx [färg] patron nästan slut** visas beställer du en ny bläckpatron.

När **88.2x Byt ut [färg] patron** visas byter du ut den angivna bläckpatronen.

Den beräknade kapaciteten för en patron baseras på standarden ISO/IEC 19798 (med 5 % täckning per färg). Extremt låg täckning (mindre än 1,25 % för en färg) under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den färgen och göra att delar av patronen slutar fungera innan bläcket är slut.

## Rekommenderade bläckpatroner och artikelnummer

Namn på del	Artikelnummer
Svart bläckpatron med hög kapacitet	C925H2KG
Gul bläckpatron med hög kapacitet	C925H2YG
Magenta bläckpatron med hög kapacitet	C925H2MG
Cyan bläckpatron med hög kapacitet	C925H2CG

## Beställa bildhanteringsenheter

När **84.xx [färg] bildhanteringsenhet låg** eller **84.xx [färg] bildhanteringsenhet snart slut** visas ska du beställa en ny bildhanteringsenhet.

När **84.xx Byt [färg] bildhanteringsenhet och [färg] patron** visas byter du ut angiven bildhanteringsenhet och bläckpatron.

## Rekommenderade bildhanteringsenheter och artikelnummer

Namn på del	Artikelnummer
Svart bildhanteringsenhet	C925X72G
Gul bildhanteringsenhet	C925X75G
Magenta bildhanteringsenhet	C925X74G
Cyan bildhanteringsenhet	C925X73G

## Beställa en fixeringsenhet eller ett överföringsband

När **80.xx Fixeringsenhet snart slut**, **80.xx Fixeringsenhet nästan snart slut** eller **83.xx Överföringsbandet snart slut** visas ska du beställa en ny fixeringsenhet eller ett nytt överföringsband.

När **80.xx Byt fixeringsenhet** eller **83.xx Byt överföringsbandet** visas sätter du i den nya fixeringsenheten eller det nya överföringsbandet. Installationsinformation finns i dokumentationen som levererades med delen.

Namn på del	Artikelnummer
Fixeringsenhet	40X6094 (100 volt)
	40X6013 (110 volt)
	40X6093 (220 volt)
Överföringsband	40X6011

## Beställa en uppsamlingsflaska

När **82.xx Uppsamlingsflaska nästan full** visas ska du beställa en ny uppsamlingsflaska.

När **82.xx Byt ut uppsamlingsflaska** visas ska du byta ut uppsamlingsflaskan.

**Obs!** Återanvändning av uppsamlingsflaskan rekommenderas inte.

Namn på del	Artikelnummer
Uppsamlingsflaska	C925X76G