

מדריך חומרים מתכלים

הטבלה הבאה מפרטת את מספרי החלקים לשם הזמנת פריטי חומרים מתכלים.

הזמנת מיכל טונר

כאשר מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת שמציינת איזה מיכל טונר מחייב החלפה, הזמן מייד מיכל טונר חדש.

לקבלת מידע על החלפת מיכל הטונר, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19798 (עם 5% לערך של כיסוי לכל צבע). כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ-1.25% לכל צבע) לפרקי זמן ממושכים משפיע לרעה על התפוקה בפועל עבור צבע זה ועלול לגרום לכשל בחלקי מיכל הדיו לפני שהטונר אוזל.

מיכלי טונר מומלצים ומספרי חלקים

| שם חלק | תוכנית החזרת מיכלים של Lexmark | מיכל רגיל |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| מיכל טונר שחור לתפוקה גבוהה | X746H1KG | X746H2KG |
| מיכל טונר צהוב | X746A1YG | X746A2YG |
| מיכל טונר צהוב לתפוקה גבוהה | X748H1YG | X748H2YG |
| מיכל טונר מגנטה | X746A1MG | X746A2MG |
| מיכל טונר מגנטה לתפוקה גבוהה | X748H1MG | X748H2MG |
| מיכל טונר ציאן | X746A1CG | X746A2CG |
| מיכל טונר ציאן לתפוקה גבוהה | X748H1CG | X748H2CG |

הזמנת Fuser או מודול העברה

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף את ה-fuser או את מודול ההעברה.

לקבלת מידע על החלפת ה-fuser או מודול ההעברה, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

מספרי חלקים מומלצים

| שם חלק | מספר חלק |
|-------------|-----------------|
| Fuser | 40X8112 (100 V) |
| | 40X8110 (115 V) |
| | 40X8111 (230 V) |
| מודול העברה | 40X8307 |

הזמנת בקבוק פסולת טונר

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף בקבוק פסולת טונר.

לקבלת מידע על החלפת בקבוק פסולת טונר, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

הערה: לא מומלץ לעשות שימוש חוזר בבקבוק פסולת טונר.

מספרי חלקים מומלצים

| שם חלק | מספר חלק |
|------------------|----------|
| בקבוק פסולת טונר | C734X77G |

הזמנת חלקי חילוף ל- ADF

הזמן חלקי חילוף ל- ADF אם תיתקל בבעיות של הזנת נייר כפולה או כשל בהזנה דרך ה- ADF. לקבלת מידע על החלפת חלקי ADF, ראה את גיליונות ההוראות שמצורפים לחלקים החלופיים.

מספרי חלקים מומלצים

| מספר חלק | שם חלק |
|----------|-------------------|
| 40X5188 | מרכב הרמה ל- ADF |
| 40X5187 | רפידת מפריד |
| 40X5189 | רפידת הרמה ל- ADF |

הזמנת פוטוקונדקטור

מופיעה הודעה בתצוגת המדפסת כאשר יש להחליף את הפוטוקונדקטור. לקבלת מידע על החלפת הפוטוקונדקטור, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

מספרי חלקים מומלצים

| מספר חלק | שם חלק |
|----------|---------------------------|
| C734X20G | פוטוקונדקטור |
| C734X24G | פוטוקונדקטור - Multi-Pack |

הערות:

- יש להחליף בו-זמנית את כל יחידות הפוטוקונדקטור.
- אפס את מונה התחזוקה חזרה לאפס לאחר התקנת פוטוקונדקטורים חדשים.