

Vejledning til forbrugsstoffer

Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Bestilling af tonerpatroner

Når meddelelsen **88.xx [color] patron er snart brugt** eller **88.xx [color] patron næsten tom** vises, skal du bestille en ny patron.

Når meddelelsen **88.2x Udskift [color] patron** vises, skal du udskifte den angivne patron.

Estimeret ydelse for tonerpatron er baseret på standarden ISO/IEC 19798 (med ca. 5 % dækning pr. farve). Meget lav udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for den pågældende farve, og det kan beskadige kassettedeile, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Navn på komponent	Varenummer
Sort højtydende tonerpatron	C925H2KG
Gul højtydende tonerpatron	C925H2YG
Magenta højtydende tonerpatron	C925H2MG
Cyan højtydende tonerpatron	C925H2CG

Bestilling af billedenheder

Når teksten **84.xx [Color] billedenhed næsten tom**, eller **84.xx [Color] billedenhed næsten tom** vises, skal der bestilles en ny billedenhed.

Når **84.xx Udskift [color] billedenhed** og **[color] patron** vises, skal den angivne billedenhed og tonerpatron udskiftes.

Anbefalede billedenheder og varenumre

Navn på komponent	Varenummer
Sort billedenhed	C925X72G
Gul billedenhed	C925X75G
Magenta billedenhed	C925X74G
Cyan billedenhed	C925X73G

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul

Når advarserne **80.xx Fuser snart opbrugt**, **80.xx Fuser næsten opbrugt** eller **83.xx Overførselsmodul snart opbrugt** vises, skal du bestille en ny fuser eller et nyt overførselsmodul.

Når advarslerne **80.xx Udskift fuser** eller **83.xx Udskift overførselsmodul** vises, skal en ny fuser eller nyt overførselsmodul installeres. Du kan finde oplysninger om installation i den dokumentation, som leveres sammen med delen.

Navn på komponent	Varenummer
Fuser	40X6013 (110 volt) 40X6093 (220 volt)
Overførselsmodul	40X6011

Bestilling af en spildtonerflaske

Når **82.xx Spildtonerflaske næsten fuld** vises, skal du bestille en ny spildtonerflaske.

Spildtonerflasken skal udskiftes, når meddelelsen **82.xx Udskift spildtonerflaske** vises.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.

Navn på komponent	Varenummer
Spildtonerbeholder	C925X76G

Bestilling af ADF-reservedele

Bestil ADF-reservedele, hvis du oplever problemer med dobbelt indføring af papir eller fejl ved indføring gennem ADF-enheden.

Navn på komponent	Varenummer
ADF-skillerulle	40X6328
ADF-opsamlingsrulle	40X6327