

دليل الوسائط

تدعم الطابعة أحجام الورق والوسائط الخاصة الأخرى التالية. يمكنك تحديد أحجام مخصصة حتى أقصى حد مخصص للإعداد "العام".

أحجام الورق المدعومة

تتطبق القياسات على الطابعة على وجه واحد فقط. وبالنسبة للطباعة على الوجهين، يكون الحد الأدنى للحجم هو 210 × 139.7 ملم (8.27 × 5.50 بوصات).

حجم الورق	الأبعاد	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة (الدرجة 1)	الدرجة الاختياري سعة 550 ورقة	الدرجة الاختياري سعة 2000 ورقة	الدرجة متعدد الأغراض	الدرجة الاختياري سعة 550 ورقة للسائط الخاصة
A4	210 × 297 ملم (8.27 × 11.7 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 × 210 ملم (5.83 × 8.27 بوصة)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 × 148 ملم (4.13 × 5.83 بوصة)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 × 257 ملم (7.17 × 10.1 بوصة)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215.9 × 279.4 ملم (8.5 × 11 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 × 335.6 ملم (8.5 × 14 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓
	184.2 × 226.7 ملم (7.25 × 10.5 بوصة)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (المكسيك)	215.9 × 340.4 ملم (8.5 × 13.4 بوصة)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215.9 × 330.2 ملم (8.5 × 13 بوصة)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139.7 × 215.9 ملم (5.5 × 8.5 بوصة)	X	X	X	✓	✓

*يقوم إعداد الحجم بتنسيق الأظرف على الحجم 355.6 × 215.9 ملم (8.5 × 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم بواسطة البرنامج التطبيقي.

**مدعومة من قبل الطابعات طراز C734 فقط.

**مدعومة من قبل الطابعات طراز C736 فقط.

الدرج الاختياري سعة 550 ورقة للسائط الخاصة	الدرج متعدد الأغراض	الدرج الاختياري سعة 2000 ورقة	الدرج الاختياري سعة 550 ورقة	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)	الأبعاد	حجم الورق
✓	✓	X	✓	✓	148 × 210 ملم إلى 512. 9 × 6.553 ملم (27.8 × 83.5) بوصات إلى 8. (5 × 14 بوصة)	عام ملاحظة: إيقاف تشغيل استشعار الحجم لدعم الأحجام العامة القريبة من أحجام الوسائط القياسية.
✓	✓	X	X	X	127 × 76.2 ملم (3 × 5 بوصات) إلى 215. 9 × 355.6 ملم (8.5 × 14 بوصة)	
X	✓	X	X	X	127 × 76.2 ملم (3 × 5 بوصات) إلى 215. 9 × 914.4 ملم (8. 5 × 36 بوصة)**	
X	✓	X	X	X	127 × 76.2 ملم (3 × 5 بوصات) إلى 215.9 × 1219. 2 ملم (8. 5 × 48 بوصة) ***	
✓	✓	X	X	X	190.5 × 98.4 ملم (7. × 3.875) 5 بوصات)	Envelope 7 3/4 (Monarch)
✓	✓	X	X	X	226.1 × 98.4 ملم (8. × 3.875) 9 بوصات)	Envelope 9
✓	✓	X	X	X	241.3 × 104.8 ملم (9.5 × 4.12) بوصات)	Com 10 Envelope
✓	✓	X	X	X	220 × 110 ملم (8.66 × 4.33) بوصات)	DL Envelope
✓	✓	X	X	X	229 × 162 ملم (9.01 × 6.38) بوصات)	C5 Envelope
✓	✓	X	X	X	250 × 176 ملم (9.84 × 6.93) بوصات)	B5 Envelope

*يقوم إعداد الحجم بتنسيق الأطراف على الحجم 6.553 × 9.512 ملم (5.8 × 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم بواسطة البرنامج التطبيقي.

**مدعومة من قبل الطابعات طراز C734 فقط.

**مدعومة من قبل الطابعات طراز C736 فقط.

الدرجة الاختياري سعة 550 ورقة للسائط الخاصة	الدرجة متعدد الأغراض	الدرجة الاختياري سعة 2000 ورقة	الدرجة الاختياري سعة 550 ورقة	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة (الدرجة 1)	الأبعاد	حجم الورق
✓	✓	X	X	X	165 × 85.7 ملم إلى 215. 9 × 355.6 ملم (6.50 × 3.375) بوصات إلى 8. 5 × 14 بوصة)	أظرف أخرى*
*يقوم إعداد الحجم بتنسيق الأظرف على الحجم 355.6 × 215.9 ملم (بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم بواسطة البرنامج التطبيقي. **مدعومة من قبل الطابعات طراز C734 فقط. **مدعومة من قبل الطابعات طراز C736 فقط.						

تخزين الورق

- استخدم إرشادات تخزين الورق هذه للمساعدة في تجنب انحشار الورق وجودة الطباعة غير المنتظمة:
- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق حيث تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) والرطوبة النسبية 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 24 درجة مئوية (65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و 60%.
 - قم بتخزين الورق في علب كرتونية إذا أمكن ذلك، على منصة نقالة أو رف بدلاً من وضعها على الأرض مباشرة.
 - قم بتخزين الحزم المنفردة على سطح مستو.
 - لا تضع أي شيء فوق حزم الورق.

تجنب انحشار الورق

يمكن أن تساعدك النصائح التالية في تجنب انحشار الورق:

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.

لمزيد من المعلومات، انظر "دليل البطاقات والملصقات" المتوفر على موقع شركة Lexmark على شبكة الويب وهو www.lexmark.com/publications.

- لا تقم بتحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق للحد الأقصى المشار إليه لارتفاع تحميل الورق.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو منتهي أو رطب أو ملتو.
- قم بثني الورق وتهويته وفرده قبل تحميله.
- لا تستخدم ورقاً تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الرزمة.
- قم بتخزين الورق في بيئة ملائمة.
- لا تخرج الأدراج أثناء قيام الطابعة بعملية الطباعة. انتظر حتى تظهر الرسالة **Load tray <x>** (تحميل الدرج ×) أو **Ready** (جاهزة) قبل إخراج الدرج.
- لا تقم بتحميل الدرج متعدد الأغراض أثناء أداء الطابعة لمهام طباعة. قم بتحميل الدرج قبل الطباعة، أو انتظر حتى ظهور الرسالة **Load Multipurpose tray with (تحميل الدرج متعدد الأغراض بـ) <x>**.
- ادفع كافة الأدراج داخل الطابعة بإحكام بعد تحميل الورق.
- تأكد من أن الموجهات الموجودة في الأدراج في الموضع الصحيح.
- تأكد من تعيين كافة أحجام وأنواع الورق بشكل صحيح من قائمة لوحة تحكم الطابعة.
- تأكد من تركيب كافة كابلات الطابعة بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات، انظر مراجع الإعداد.