

מדריך הדפסה

הפק את המרב מהמדפסת על-ידי טעינה נאותה של המגשים והגדרה נאותה של סוגי וגודלי מדיה.


טעינת מגשים עבור 250 ועבור 550 גיליונות

המדפסת כוללת מגש אחד של 250 גיליונות (מגש 1) עם מזין ידני משולב. המגש עבור 250 גיליונות, המגש הזוגי עבור 650 גיליונות, והמגש עבור 550 גיליונות תומכים באותם גדלים וסוגים של נייר ונטענים באותה צורה.


⚠ זיהרות - אפשרות לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל המגשים סגורים עד שיהיה צורך בהם.

1 משוך את המגש החוצה במלואו.


הערה: אל תסיר מגשים במהלך הדפסת עבודה או כאשר **עסוק** מופיע בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.




2 אם הנייר ארוך מנייר בגודל letter, דחף את לשונית מכונן האורך בחלקו האחורי של המגש כדי להאריך אותו.




3 לחץ את לשוניות מכוון האורך, ולאחר מכן הסט את מכוון האורך למיקום הנכון עבור גודל הנייר שטעון.




הערה: השתמש במחווני הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המכוון.
4 לחץ על מכוון הרוחב והסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.



הערה: השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המכוונים.
5 כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.




6 טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.



7 הצב את מכווני הנייר בצורה בטוחה כנגד קצוות הנייר.

8 הכנס את המגש.




9 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

הערה: ערבוב גדלים וסוגים של נייר במגש עלול לגרום לחסימות.

הגדרת גודל וסוג הנייר

במסך הבית, נווט אל:

 <תפריט נייר <גודל/סוג נייר < בחר מגש < בחר את גודל או סוג הנייר < 