

# 빠른 참조서

## 복사



### 복사본 만들기

#### 신속 복사

1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

**참고:** 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오래된 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

2 문서를 자동 급지대에 넣을 경우 용지 가이드를 조정합니다.

3 프린터 제어판에서  을 눌러 흑백으로 복사하거나  을 눌러 컬러로 복사합니다.

4 문서를 스캐너 유리 위에 놓을 경우 복사할 추가 페이지가 있으면 스캐너 유리에 다음 페이지를 놓은 다음 숫자 키패드의 **1** 을 누릅니다. 그렇지 않으면 숫자 키패드의 **2** 를 누릅니다.

#### 자동 급지대를 사용하여 복사



1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣습니다.

**참고:** 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오래된 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

2 용지 가이드를 조정합니다.

3 프린터 제어판에서 **복사** 버튼을 누르거나 키패드를 사용하여 인쇄 매수를 입력합니다.

4 필요한 경우 복사 설정을 변경합니다.



5 프린터 제어판에서 흑백 인쇄의 경우  을, 컬러 복사의 경우  을 누릅니다.

#### 스캐너 유리를 사용하여 복사

1 원본 문서를 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리에 뒤집어 놓습니다.

2 프린터 제어판에서 **복사** 버튼을 누르거나 키패드를 사용하여 인쇄 매수를 입력합니다.


3 필요한 경우 복사 설정을 변경합니다.

4 프린터 제어판에서 흑백 인쇄의 경우  을, 컬러 복사의 경우  을 누릅니다.


5 다음 문서를 스캐너 유리에 올려 놓은 다음 숫자 키패드의 **1** 을 누릅니다. 그렇지 않으면 숫자 키패드의 **2** 를 누릅니다.

#### 복사 작업 취소

문서가 ADF 또는 스캐너 유리에 있거나 문서를 인쇄 중일 때는 복사 작업을 취소할 수 있습니다. 복사 작업을 취소하려면:

1 프린터 제어판에서  을 누릅니다.

종지 메시지가 나타난 후 **작업 취소**가 나타납니다.

2  을 눌러 작업을 취소합니다.

**참고:** 작업을 계속 진행하려면  을 눌러 복사를 계속합니다.

**취소**가 나타납니다.

자동 문서 급지대 또는 프린터에서 모든 용지가 빠져 나온 다음 복사 작업이 취소됩니다. 작업이 취소되면 복사 화면이 나타납니다.

## 이메일로 보내기

### 이메일로 보내기 준비

#### 이메일 기능 설정

이메일 기능을 사용하려면 이 기능이 프린터 설정에서 활성화되어 있고 유효한 IP 주소 또는 게이트웨이 주소가 있어야 합니다. 이메일 기능을 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

**참고:** 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 주소를 찾으십시오.

2 **설정**을 클릭합니다.

3 **이메일/FTP 설정**을 클릭합니다.

4 **이메일 서버 설정**을 클릭합니다.

5 필요한 경우 이메일 설정을 변경합니다.

6 **저장**을 클릭합니다.

#### 주소록 설정

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

**참고:** 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 주소를 찾으십시오.

2 **설정**을 클릭합니다.

3 **이메일/FTP 설정**을 클릭합니다.

4 **이메일 단축키 관리**를 클릭합니다.

5 필요한 경우 이메일 설정을 변경합니다.

6 **제출**을 클릭합니다.

### EWS(내장 웹 서버)로 이메일 단축번호 만들기

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

**참고:** 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 주소를 찾으십시오.

2 **설정**을 클릭합니다.

3 **대상 관리**를 클릭합니다.

**참고:** 비밀번호 입력이 필요할 수도 있습니다. ID와 비밀번호를 모르면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

4 **이메일 대상 설정**을 클릭합니다.

5 고유한 수신인 이름을 입력하고 이메일 주소를 입력합니다.

**참고:** 이메일 주소를 여러 개 입력하려면 각 주소를 쉼표(,)로 구분합니다.



6 **스캔 설정(형식, 내용, 컬러 및 해상도)**을 선택합니다.

7 **단축 번호**를 입력하고 **추가**를 클릭합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하려는 메시지가 표시됩니다.

## 이메일 취소

문서가 자동 문서 급지대 또는 스캐너 유리에 있는 경우 이메일을 취소할 수 있습니다. 이메일을 취소하려면:

- 1 프린터 제어판에서  (을) 누릅니다.  
중지 메시지가 나타난 후 **작업 취소**가 나타납니다.
- 2  을 눌러 작업을 취소합니다.

**참고:** 작업을 계속 진행하려면  을 눌러 이메일 스캔을 재개합니다.

취소가 나타납니다.

자동 문서 급지대에 있는 모든 용지가 빠져 나온 다음 작업이 취소됩니다. 작업이 취소되면 복사 화면이 나타납니다.

## 팩스 보내기

### 팩스 전송


#### 프린터 제어판을 사용하여 팩스 전송

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.


**참고:** 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.



- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 프린터 제어판에서 **팩스** 버튼을 누릅니다.

첫 번째 줄에 **수신인:**이 나타나고 두 번째 줄에 시간과 날짜가 나타납니다.



- 4 팩스 번호를 입력한 다음  을 누릅니다.

**참고:**

- 팩스 번호 내에 다이얼 일시 중지를 포함하려면 **다시 걸기/일시 중지**를 누릅니다. 다이얼 일시 중지가 **Fax to:(팩스 수신인):** 줄에 첨표로 나타납니다. 외선 번호를 먼저 입력해야 하는 경우 이 기능을 사용하십시오.
-  을 눌러 커서를 왼쪽으로 이동시키고 숫자를 삭제합니다.

- 팩스 단축을 사용하려면  을 누른 다음 원하는 팩스 단축이 나타날 때까지 화살표 버튼을 누릅니다. 그런 다음  을 누릅니다.

- 5 **1** 을 눌러 다른 팩스 번호를 입력하거나 **2** 를 눌러 팩스 번호 입력을 종료합니다.

- 6  을 눌러 흑백 팩스를 보내거나  을 눌러 컬러 팩스를 보냅니다.

#### 컴퓨터를 사용하여 팩스 전송

프린터 드라이버의 팩스 옵션을 사용하면 인쇄 작업을 프린터로 전송하여 작업을 팩스로 전송할 수 있습니다. 팩스 옵션은 일반 팩스와 같이 작동하지만, 프린터 제어판에서 제어되지 않고 프린터 드라이버를 통해 제어됩니다.

- 1 문서를 열고 **파일 >인쇄**를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
- 3 다음 항목으로 이동합니다.  
**팩스 탭 >팩스 사용**
- 4 "팩스 번호(Fax number(s))" 필드에 수신자 팩스 번호를 입력합니다.  
**참고:** 팩스 번호는 수동으로 직접 입력하거나 전화번호부 기능을 사용하여 입력할 수 있습니다.
- 5 필요한 경우 전화 "국번" 필드에 국번을 입력합니다.
- 6 적절한 용지 크기와 용지 방향을 선택합니다.
- 7 팩스에 표지 페이지를 넣으려면 **팩스 표지 페이지 포함**을 선택하고 적절한 정보를 입력합니다.
- 8 **확인**을 클릭합니다.

**참고:**

- 팩스 옵션은 **PostScript** 드라이버 또는 **Universal Fax Driver**에서만 사용할 수 있습니다. 이러한 드라이버 설치에 대한 자세한 내용은 **소프트웨어 및 설명서 CD**를 참조하십시오.
- 팩스 옵션을 사용하려면 먼저 **PostScript** 드라이버에서 팩스 옵션을 설치하고 활성화해야 합니다.
- **팩스 전송 전에 항상 설정 표시** 확인란을 선택한 경우 팩스가 전송되기 전에 수신자 정보를 확인할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 이 확인란을 지우는 경우 팩스 탭에서 **확인**을 누르면 대기 문서가 팩스로 자동으로 전송됩니다.

## 단축키 생성

### EWS(내장 웹 서버)로 팩스 대상 단축번호 만들기

영구 팩스 수신지를 만들고 여기에 단축번호를 지정하면 팩스를 보낼 때마다 프린터 제어판에서 팩스 수신인의 전화 번호 전체를 입력하지 않아도 됩니다. 단일 팩스 번호 또는 팩스 번호 그룹에 대한 단축번호를 생성할 수 있습니다.

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

**참고:** 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 주소를 찾으십시오.

- 2 **설정**을 클릭합니다.

- 3 **대상 관리**를 클릭합니다.

**참고:** 비밀번호가 필요할 수도 있습니다. ID와 비밀번호를 모르면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

- 4 **팩스 단축번호 설정**을 클릭합니다.

- 5 고유한 단축번호 이름을 입력하고 팩스 번호를 입력합니다. 여러 번호에 대한 단축번호를 만들려면 그룹에 해당하는 팩스 번호를 입력합니다.

**참고:** 해당 그룹 내 팩스 번호는 각각 세미콜론(;)으로 구분합니다.

- 6 단축번호를 지정합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

- 7 **추가**를 클릭합니다.

### 프린터 제어판을 사용하여 팩스 대상 단축번호 만들기







- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

**참고:** 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.




- 3 프린터 제어판에서 **팩스** 버튼을 누릅니다.

첫 번째 줄에 **수신인:**이 나타나고 두 번째 줄에 시간과 날짜가 나타납니다.

- 4  을 누릅니다.  
주소록 검색이 나타납니다.
- 5 추가가 나타날 때까지 화살표 버튼을 누른 다음  를 누릅니다.
- 6 팩스 번호 입력이 나타날 때까지 화살표 버튼을 누른 다음  를 누릅니다.
- 7 팩스 번호를 입력한 다음  을 누릅니다.
- 8 1 을 눌러 다른 팩스 번호를 입력하거나 2 를 눌러 팩스 번호 입력을 종료합니다.
- 9 2=아니오를 선택하면 이름 입력이 나타납니다.
  - a 원하는 글자에 해당하는 키패드의 버튼을 누릅니다. 처음 버튼을 누르면 해당 버튼의 숫자가 나타납니다. 다시 버튼을 누르면 해당 버튼에 할당된 글자 중 하나가 나타납니다.
  - b 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 다음 공간으로 이동하거나, 몇 초 기다리면 커서가 다음 공간으로 이동합니다.
  - c 팩스 이름이 입력되면  를 누릅니다.  
단축번호로 저장 이 나타납니다.
  - d 단축번호를 입력한 후  을 누릅니다.

## 보내는 팩스 취소

문서가 ADF 에 있거나 스캐너 유리 위에 있는 경우에는 팩스를 취소할 수 있습니다. 팩스를 취소하려면:




- 1 프린터 제어판에서  을(를) 누릅니다.  
중지 메시지가 나타난 후 작업 취소가 나타납니다.
- 2  을 눌러 작업을 취소합니다.  
  
참고: 작업을 계속 진행하려면  을 눌러 팩스 스캔을 재개합니다.  
취소가 나타납니다.

자동 문서 급지대에 있는 모든 용지가 빠져 나온 다음 작업이 취소됩니다.



## FTP 주소로 스캔



### FTP 주소로 스캔

#### 키패드를 사용하여 FTP 주소로 스캔

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.  
  
참고: 우편엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 자동 문서 급지대(ADF)에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 프린터 제어판에서 스캔/이메일 버튼을 누릅니다.
- 4 FTP 가 나타날 때까지 화살표 버튼을 누른 다음  을(를) 누릅니다.
- 5 FTP 주소를 입력합니다.
- 6  을(를) 눌러 흑백 사본을 보내거나  을(를) 눌러 컬러 사본을 보냅니다.

#### 단축번호로 FTP 주소에 스캔

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.  
  
참고: 우편엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 자동 문서 급지대(ADF)에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 프린터 제어판에서 스캔/이메일 버튼을 누릅니다.
- 4 FTP 가 나타날 때까지 화살표 버튼을 누른 다음  을(를) 누릅니다.
- 5  을 누르고 수신인의 단축 번호를 입력합니다.
- 6 1 을 눌러 다른 단축을 입력하거나 2 를 눌러 단축 입력을 종료합니다.

- 2 를 누른 후 시작하려면 시작 누름이 나타납니다.
- 7  을(를) 눌러 흑백 사본을 보내거나  을(를) 눌러 컬러 사본을 보냅니다.

## 내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 FTP 단축번호 만들기

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.  
  
참고: 프린터의 IP 주소를 모를 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.
- 2 설정을 클릭합니다.
- 3 기타 설정에서 대상 관리를 클릭합니다.  
  
참고: 비밀번호가 필요할 수도 있습니다. ID 및 비밀번호가 없는 경우 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.
- 4 FTP 단축번호 설정을 클릭합니다.
- 5 스캔 설정(형식, 내용, 컬러 및 해상도)을 선택합니다.
- 6 단축 번호를 입력하고 추가를 클릭합니다.  
  
이미 사용 중인 번호를 입력한 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 나타납니다.

## 컴퓨터 또는 플래시 드라이브로 스캔

### 컴퓨터로 스캔

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.  
  
참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.
- 2 스캔 프로파일을 클릭합니다.
- 3 스캔 프로파일 생성을 클릭합니다.
- 4 사용자의 스캔 설정을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 5 스캔한 결과 파일을 저장할 사용자 컴퓨터의 위치를 선택합니다.
- 6 프로파일 이름을 입력합니다.  
  
프로파일 이름은 사용자 이름이지만, 디스플레이의 스캔 프로파일 목록에 나타나는 이름입니다.
- 7 제출을 클릭합니다.

8 문서를 스캔합니다.


저장을 누를 때 단축번호가 자동으로 지정되었습니다. 이 단축 번호를 기억했다가 문서를 스캔할 준비가 되면 사용하십시오.

a 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

**참고:** 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

b 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.



c 스캔/이메일 버튼을 누릅니다.

d 프로파일이 나타날 때까지 화살표 버튼을 누른 다음  를 누릅니다.

e # 을(를) 누릅니다.

단축 입력: 이 나타납니다.

f 단축번호를 입력합니다.

g  또는  를 눌러 스캔한 이미지를 보냅니다.

**참고:** 스캔 설정은 이미지를 흑백 또는 컬러로 전송할 지 여부를 결정합니다. 흑백 또는 컬러 버튼을 눌러도 이러한 설정은 변경되지 않습니다.

9 컴퓨터로 돌아와서 파일을 열어 봅니다.

결과 파일이 지정 위치에 저장되거나, 지정 프로그램에서 열립니다.

## USB 플래시 메모리 장치로 스캔


**참고:** 선택한 프린터 모델에서 USB 포트를 사용할 수 없습니다.

1 USB 플래시 메모리 장치를 전면 USB 포트에 삽입합니다.

USB 액세스가 나타납니다.

**참고:** USB 플래시 메모리 장치를 프린터에 삽입하면 프린터가 USB 장치로 스캔하거나 USB 장치에서 파일을 인쇄할 수만 있습니다. 다른 모든 프린터 기능을 사용할 수 없습니다.

2 키패드의 1 을 누릅니다.



3 USB 로 스캔이 나타날 때까지 화살표 버튼을 누른 다음  를 누릅니다.

시작하려면 시작 누름이 나타납니다.

4 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

**참고:** 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

5 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

6  또는  를 눌러 스캔한 이미지를 보냅니다.

**참고:** 스캔 설정은 이미지를 흑백 또는 컬러로 전송할 지 여부를 결정합니다. 흑백 또는 컬러 버튼을 눌러도 이러한 설정은 변경되지 않습니다.